SIEMENS

MICROMASTER 410

Lista de Parâmetros

Edição 12/01



Documentação para o MICROMASTER 410

Guia de Iniciação

Para comissionamento rápido



Instruções de Operação

Fornece informações sobre dispositivos do Micromaster 410, Instalação, Comissionamento, Modos de Controle, Estrutura do Sistema de Parâmetros, Identificação de Falhas, Especificações e opcionais disponíveis para o Micromaster 410




Lista de Parâmetros

A Lista de Parâmetros contém a descrição de todos os parâmetros estruturados em ordem funcional e uma descrição detalhada.



Catálogos

No Catálogo será encontrada toda informação necessária para selecionar um determinado inversor, assim como filtros, reatores, painéis de operação ou opcionais de comunicação



SIEMENS

MICROMASTER 410

Lista de ParâmetrosDocumentação do Usuário

Válido para

Conversor Tipo MICROMASTER 410 Edição A1

Lista de Parãmetros	1
Falhas e Alarmes	2
	_

Advertência



Referenciar-se a todas as Definições e Advertências contidas nas Instruções de Operação. As Instruções de Operação poderão ser encontradas no Docu CD entregue com o Inversor. Se o CD for perdido, ele poderá ser encomendado ao representante local Siemens através do Número de Encomenda 6SE6400-5EA00-0BP0.

Maiores informações podem ser obtidas na Internet no site

Http://www.siemens.de/micromaster

Qualidade Siemens aprovada para Software e treinamento conforme ISO 9001, Registro No. 2160-01

Não está permitida a reprodução, transmissão ou uso deste documento ou seu conteúdo sem autorização expressa por escrito. Os infratores estarão sujeitos a processos de indenização. Reservam-se todos os direitos incluindo os resultantes da concessão de patentes, características de funcionamento ou design.

© Siemens AG 2000. Todos os direitos reservados.

MICROMASTER® é uma marca registrada da Siemens.

Podem existir outras funções não descritas neste documento No entanto, este fato não constitui obrigação de fornecer tais funções em um novo aparelho ou em caso de serviço técnico.

Comprovamos que o conteúdo deste documento corresponde ao hardware e software descritos. No entanto pode haver discrepâncias o que nos impede de garantir que sejam completamente idênticos. A informação contida neste documento é revista periodicamente e qualquer alteração necessária será incluída na próxima edição. Agradecemos por toda sugestão de melhoria.

Os manuais da Siemens são impressos em papel livre de cloro, proveniente de bosques gerenciados de forma ecológica. No processo de impressão não é utilizado qualquer tipo de solventes.

Documento sujeito a alterações sem prévio aviso.

Número de Encomenda: 6SE6400-5EB00-0BP0

Siemens-Aktiengesellschaft

Parâmetros MICROMASTER 410

Esta Lista de Parâmetros somente deve ser utilizada com as Instruções de Operação ou o Manual de Referência do MICROMASTER 410. Favor prestar especial atenção às Advertências, Cuidados, Avisos e Notas contidas nesses Manuais.

Índice

1	Parâmetros	6
	1.1 Introdução ao Sistema de Parâmetros do MICROMASTER 410	6
	1.2 Comissionamento Rápido (P0010=1)	g
	1.3 Descrição dos Parâmetros	11
2	Falhas e Alarmes	57
	2.1 Mensagens de falhas	57
	2.2 Alarmes	59

1 Parâmetros

1.1 Introdução ao Sistema de Parâmetros do MICROMASTER 410

O layout da descrição do parâmetro tem a forma explicada a seguir.

1 Par number [index]	2 Parameter name 3 CStat 4 P-Group:	5 Datatype: 6 Active	7 Unit: - 8 QuickComm	9 Mín: 10 Def: 11 Máx:	Nível:
	13	Description			

1. **Número do Parâmetro** (Parameter number)

Indica o número do parâmetro em questão. Os números utilizados são números de 4 dígitos na faixa de 0000 a 9999. Números com prefixo "r" indicam que o parâmetro é um parâmetro "somente leitura" ("read-only"), o qual exibe um valor particular mas não pode ser alterado diretamente especificando um valor diferente , via este número de parâmetro (nestes casos, entra-se com aspas "-" nos itens "Unid", "Mín", "Def" e "Máx" no cabeçalho da descrição do parâmetro). Todos os demais parâmetros têm como prefixo um "P". Os valores destes parâmetros podem ser alterados dentro dos limites da faixa indicada pelos valores "Mín" e "Máx" no cabeçalho.

[índice] (índex) indica que o parâmetro é um parâmetro indexado e especifica o número de índices disponíveis.

2. Nome do Parâmetro (Parameter name)

Indica o nome do parâmetro em questão. Certos nomes de parâmetro incluem os seguintes prefixos abreviados: BI, BO, CI, e CO seguido de (:) dois pontos.

Essas abreviações têm os seguintes significados:

BI = Binector de entrada, i.e. o parâmetro seleciona a origem de um sinal digital.

BO = Binector de saída , i.e. o parâmetro conecta como um sinal digital.

CI = Conector de entrada, i.e. o parâmetro seleciona a origem de um sinal analógico

CO = Conector de saída, i.e. o parâmetro conecta como um sinal analógico

CO/BO = Conector/Binector de saída, i.e. parâmetro conecta como um sinal analógico e/ou digital.

Para fazer uso de BI/CO será necessário acessar a lista de parâmetros completa. Muitos outros ajustes de parâmetros são possíveis nesse aspecto, inclusive a funcionalidade BI/CO. A funcionalidade BI/CO é uma maneira diferente e mais flexível de ajustar e combinar funções de entrada e saída. Isto pode ser utilizado em muitos casos em conjunto com os ajustes simples, nível 2.

O sistema BICO permite a programação de funções complexas. Relações booleanas matemáticas podem ser estabelecidas entre entradas (digital, analógica, serial, etc.) e saídas (corrente do inversor, freqüência, saída analógica, relés, etc.).

3. Status de comissionamento (Cstat)

Estado de comissionamento do parâmetro. Três estados são possíveis:

Comissionamento C Pronto para partir U

Funcionando T

Isto indica quando o parâmetro pode ser alterado. Um, dois ou todos os três estados podem se especificados. Se todos os três estados são especificados, significa que é possível alterar esse parâmetro ajustando todos os três estados do inversor.

4. **Grupo funcional (**P-Group**)**

Indica o grupo funcional do parâmetro.

Nota

O parâmetro P0004 (filtro de parâmetro) atua como um filtro e permite acesso aos parâmetros de acordo com o grupo funcional selecionado.

5. Tipo de Dado (Datatype)

Os tipos de dados disponíveis são mostrados na tabela abaixo.

Notação	Significado
U16	16-bit sem sinal
U32	32-bit sem sinal
I16	16-bit inteiro
132	32-bit inteiro
Flutuante	Ponto Flutuante

6. Ativo (Active)

Indica, ou

- ◆ Imediato as alterações dos valores do parâmetro têm efeito imediato, assim que são digitadas, ou
- ◆ Confirmar o botão "P" no painel de operações (BOP ou AOP) deve ser pressionado para que as alterações tenham efeito.

7. Unidade (Unit)

Indica a unidade de medida aplicável aos valores do parâmetro.

8. Com Rap (Quick Comm)

Indica (Sim ou Não) se um parâmetro pode ou não ser alterado somente durante o comissionamento rápido, i.e. quando P0010 (grupo de parâmetros para comissionamento) está ajustado em 1 (comissionamento rápido).

9. **Mín**

Indica o valor mínimo no qual o parâmetro pode ser ajustado.

10. **Def**

Indica o valor default, i.e. o valor que é assumido se o usuário não especifica um valor diferente para o parâmetro.

11. **Máx**

Indica o valor máximo no qual o parâmetro pode ser ajustado.

12. Nível

Indica o nível de acesso do usuário. Existem quatro níveis de acesso: Standard, Estendido, Expert e Serviço. O número de parâmetros que aparece em cada grupo funcional depende do nível de acesso estabelecido em P0003 (nível de acesso do usuário).

13. Descrição

A descrição do parâmetro consiste das seções e conteúdos listados abaixo. Algumas dessas seções e conteúdos são opcionais e serão omitidas caso não sejam aplicáveis.

Descrição: Breve explicação da função do parâmetro.

Diagrama: Onde aplicável, um diagrama para ilustrar os efeitos do parâmetro numa curva

característica, por exemplo.

Ajustes: Lista dos ajustes aplicáveis. Isto inclui:

Ajustes Possíveis, Ajustes Mais Comuns, Índices e campos bin.

Exemplo: Exemplo (opcional) dos efeitos de um particular ajuste de um parâmetro.Condição: Quaisquer condições que devem ser satisfeitas em relação a este parâmetro.

Também quaisquer efeitos particulares que este parâmetro tem em outro(s)

parâmetro(s) ou que outros parâmetros têm neste.

Advertência / Cuidado / Aviso / Nota:

Informações importantes que podem ser necessárias para prevenir risco pessoal ou dano ao equipamento / informação específica que pode ser necessária no sentido de evitar problemas / informação que pode ser útil ao usuário.

Detalhes adicionais:

Quaisquer origens de informações mais detalhadas a respeito do parâmetro em questão.

1.2 Comissionamento Rápido (P0010=1)

Os seguintes parâmetros são necessários para comissionamento rápido (P0010=1).

N°	Nome	Nível de Acesso	Cstat
P0100	Europa / América do Norte	1	С
P0300	Seleção do tipo de motor	2	С
P0304	Tensão nominal do motor	1	С
P0305	Corrente nominal do motor	1	С
P0307	Potência nominal do motor	1	С
P0308	CosPhi nominal do motor	2	С
P0309	Rendimento nominal do motor	2	С
P0310	Freqüência nominal do motor	1	С
P0311	Velocidade nominal do motor	1	С
P0335	Resfriamento do motor	2	CT
P0640	Fator de sobrecarga do motor [%]	2	CUT
P0700	Seleção da origem de comando	1	CT
P1000	Seleção do setpoint de frequência	1	СТ
P1080	Freqüência Mínima	1	CUT
P1082	Freqüência Máxima	1	СТ
P1120	Tempo de rampa de aceleração	1	CUT
P1121	Tempo de rampa de desaceleração	1	CUT
P1135	Tempo de rampa de desaceleração OFF3	2	CUT
P1300	Modo de controle	2	СТ
P3900	Fim do comissionamento rápido	1	С

Quando P0010=1 é escolhido, P0003 (nível de acesso do usuário) pode ser utilizado para selecionar os parâmetros a serem acessados.

Este parâmetro também permite a seleção de uma lista de parâmetros definida pelo usuário para comissionamento rápido.

No final da seqüência de comissionamento rápido, ajustar P3900 = 1 para promover os cálculos necessários do motor e resetar todos os outros parâmetros (não incluídos em P0010=1) aos seus ajustes default.

Nota

Isto se aplica somente ao modo de Comissionamento Rápido.

Reset ao Default de Fábrica

Para resetar todos os parâmetros aos ajustes default de fábrica, os seguintes parâmetros devem ser ajustados como segue:

Ajustar P0010=30.


Ajustar P0970=1.

Nota

O processo de reset leva aproximadamente 10 seg para se completar.

Display de sete segmentos

O display de sete segmentos é estruturado como segue:



O significado dos bits relevantes no display é descrito nos parâmetros das palavras de estado e de comando.

1.3 Descrição dos Parâmetros

Nota:

Os parâmetros Nível 4 não são visualizados com BOP.

Nível: r0000 **Display do Acionamento** Mín: Unit: -Datatype: U16 Def: 1 P-Group: SEMPRE Máx:

Exibe a saída selecionada pelo usuário conforme definido em P0005.

Note:

Pressionando a tecla "Fn" por 2 segundos fica permitido ao usuário visualizar os valores da tensão DC link, freqüência de saída, tensão de saída, corrente de saída, e escolher o ajuste r0000 (definido em P0005)

Nível: r0002 Estado do Acionamento Mín: Datatype: U16 Unit: -Def: 3 P-Group: COMANDOS Máx:

Exibe o estado atual do acionamento.

Valores:

- Modo de comissionamento (P0010 = 0) n
- Acionamento pronto
- 2 Falha do acionamento ativa
- 3 Partida do acionamento (Pré-carga DC-link)
 - Acionamento funcionando
- 5 Parando (desacelerando)

Condição:

4

O estado 3 é visualizado somente enquanto estiver em pré-carregamento do DC link.

P0003	Nível de acesso do usuário				Mín:	0	Nível:
	CStat:	CUT	Datatype: U16	Unit: -	Def:	1	1
	P-Group:	SEMPRE	Active: Confirm. antes	QuickComm. Não	Máx:	4	•

Define o acesso do usuário aos conjuntos de parâmetros. O ajuste de fábrica (standard) é suficiente para as aplicações mais simples.

Ajustes:

- Standard: Permite o acesso aos parâmetros mais freqüentemente utilizados
- 2 Estendido: Permite acesso estendido p. ex. às funções de E/S do inversor. 3
 - Expert: Somente para uso de especialistas.
- Reservado

P0004	Filtro de parâmetro			Mín:	0	Nível:
	CStat: CUT	Datatype: U16	Unit: -	Def:	0	3
	P-Group: SEMPRE	Active: Confirm. antes	QuickComm. Não	Máx:	22	. .

Filtra os parâmetros disponíveis conforme a funcionalidade para proporcionar uma abordagem mais focada no comissionamento.

Exemplo:

P0004 = 8 especifica que somente parâmetros de entrada analógica serão visualizáveis.

Ajustes:

- 0 Todos os parâmetros
- 2 Inversor
- 3 Motor
- 7 Comandos, E/S digital
- 8 Entradas e saídas analógicas
- 10 Canal de setpoint / RFG
- 12 Dispositivos do acionamento
- 13 Controle do Motor
- 20 Comunicação
- Alarmes / advertências / monitorização

Condição:

Os parâmetros marcados "Com Rap: Sim" no cabeçalho do parâmetro somente podem ser ajustados quando P0010 = 1 (Comissionamento Rápido).

Nota:

O inversor partirá com qualquer ajuste de P0004.

P0005	Seleção do display CStat: CUT P-Group: FUNC	Datatype: U16 Active: Confirm. antes	Unit: - QuickComm. Não	Mín: Def: Máx:	2 21 2294	Nível:	
	Seleciona o display para o parâmetro r0000 (Display do Acionamento).						

Ajustes:

- 21 Freqüência real
- 25 Tensão de saída
- 26 Tensão DC link

Aviso:

Estes ajustes referem-se aos números de parâmetro somente-leitura ("rxxxx").

Detalhes:

Vide as descrições dos parâmetros "rxxxx" relevantes.

P0010	Filtro de parâmetro de comissionamento				Mín:	0	Nível:
	CStat:	CT	Datatype: U16	Unit: -	Def:	0	1
	P-Group:	SEMPRE	Active: Confirm, antes	QuickComm. Não	Máx:	30	•

Filtra os parâmetros de maneira que apenas aqueles relacionados a um grupo funcional particular são selecionados.

Ajustes:

- 0 Pronto
- 1 Comissionamento Rápido
- 2 Inversor
- 29 Download
- 30 Ajuste de fábrica

Condição:

Retornar a 0 para o inversor funcionar.

P0003 (nível de acesso do usuário) também determina acesso a parâmetros.

Nota:

Se P3900 não for 0 (0 é o valor default), este parâmetro é automaticamente reajustado a 0.

r0018	Versão do firmware			Mín: -	Nível:
	P-Group: INVERSOR	Datatype: Flutuante	Unit: -	Def: - Máx: -	3

Exibe o número da versão do firmware instalado.

r0019	CO/BO: Palavra de comando do BOP			Mín:	-	Nível:	
			Datatype: U16	Unit: -	Def:	-	3
	P-Group:	COMANDOS			Máx:	-	

Exibe o estado dos comandos do painel de operações.

Os ajustes abaixo são utilizados como os códigos "fonte" para o controle do teclado quando conectando a parâmetros de entrada BICO.

Campos binários:

Bit00	ON/OFF1	0	NÃO
		1	SIM
Bit01	OFF2: Parada elétrica	0	SIM
		1	NÃO
Bit08	JOG direita	0	NÃO
		1	SIM
Bit11	Reversão (inversão de setpoint)	0	NÃO
		1	SIM
Bit13	Potenciômetro motorizado MOP para cima	0	NÃO
		1	SIM
Bit14	Potenciômetro motorizado MOP para baixo	0	NÃO
		1	SIM

Nota:

Quando a tecnologia BICO é utilizada para alocar funções às teclas do painel, este parâmetro exibe o estado atual do comando em questão.

As seguintes funções podem ser "conectadas" a teclas individuais:

- ON/OFF1,
- OFF2,
- JOG.
- REVERSÃO,
- ACRÉSCIMO
- DECRÉSCIMO

r0020	CO: Setpoint de frequência atual		Mín: -	Nível:
	Datatype: Flutuante	Unit: Hz	Def: -	2
	P-Group: CONTROLE		Máx: -	

Exibe o setpoint de freqüência atual (saída do gerador da função de rampa).

r0021	CO: Freqüência atual	Datatype: Flutuante	Unit: Hz	Mín: - Def: -	Nível:
	P-Group: CONTROLE	,		Máx: -	
	Exibe a freqüência de saída re atenuação de ressonância e li		excluindo a compen	sação de escorregamo	ento,
r0022	Velocidade real do roto	or		Mín: -	Nível:
	P-Group: CONTROLE	Datatype: Flutuante	Unit: 1/mín	Def: - Máx: -	3
	Exibe a velocidade calculada o pólos.	do rotor baseado na fred	qüência de saída d	o inversor [Hz] x 120 /	número de
Nota:	Este cálculo não faz compens	ação por escorregamen	to dependente da d	carga.	
r0024	CO: Freqüência real de	e saída		Mín: -	Nível:
	P-Group: CONTROLE	Datatype: Flutuante	Unit: Hz	Def: - Máx: -	3
	Exibe a freqüência de saída re limitação de freqüência).	eal (incluindo compensa	ção por escorregar	nento, atenuação de r	essonância e
r0025	CO: Tensão real de sai	ída		Mín: -	Nível:
	P-Group: CONTROLE	Datatype: Flutuante	Unit: V	Def: - Máx: -	3
	Exibe a tensão [rms] aplicada	no motor.			
r0026	CO: Tensão real DC-lin			Mín: -	Nível:
	P-Group: INVERSOR	Datatype: Flutuante	Unit: ∨	Def: - Máx: -	2
	Exibe a tensão no DC-link.				
r0034	CO: Temperatura do m	otor (i2t)		Mín: -	Nível:
	P-Group: MOTOR	Datatype: Flutuante	Unit: %	Def: - Máx: -	3
	Exibe a temperatura calculada	a do motor (modelo 12t)	como [%] do valor	máximo nermissível	•
Nata	Exist a temperatura balloulaud	as motor (modelo izt)	COLLID [70] GO VAIOI	maximo permiosivei.	

Nota:

Um valor de 100 % significa que o motor atingiu sua temperatura de operação máxima permissível. Neste caso, o motor tentará reduzir a carga do motor conforme definido em P0610 (reação da temperatura l2t do motor).

r0052	CO/BO: Palavra de estado real 1	Mín: -	Nível:		
	Datatype: U16	Unit: -	Def: -	2	ĺ
	P-Group: COMANDOS		Máx: -	_	ĺ

Exibe a primeira palavra de estado ativa do inversor (formato de bit) e pode ser usada para diagnosticar o estado do inversor. Os segmentos do display para a palavra de estado são mostrados em "Introdução ao Sistema de Parâmetros do MICROMASTER".

Cam	pos	bin	ári	os:

-ampo	วร มเกลทอง	5.		
	Bit00	Acionamento pronto	0	NÃO
			1	SIM
	Bit01	Acionamento pronto para funcionar	0	NÃO
			1	SIM
	Bit02	Acionamento funcionando	0	NÃO
			1	SIM
	Bit03	Falha do acionamento ativa	0	NÃO
			1	SIM
	Bit04	OFF2 ativo	0	SIM
			1	NÃO
	Bit05	OFF3 ativo	0	SIM
			1	NÃO
	Bit06	ON inibido ativo	0	NÃO
			1	SIM
	Bit07	Alarme do acionamento ativa	0	NÃO
			1	SIM
	Bit08	Desvio de setp./valor atual	0	SIM
			1	NÃO
	Bit09	Comando PZD	0	NÃO
			1	SIM
	Bit10	Freqüência máxima atingida	0	NÃO
			1	SIM
	Bit11	Alarme: Limite de corrente do motor	0	SIM
			1	NÃO
	Bit12	Freio de retenção ativado	0	NÃO
			1	SIM
	Bit13	Sobrecarga do motor	0	SIM
			1	NÃO
	Bit14	Motor rodando direção direita	0	NÃO
			1	SIM
	Bit15	Sobrecarga do inversor	0	SIM
			1	NÃO
Moto:				

Nota:

A saída do Bit3 (Falha) será invertida na saída digital (Baixo = Falha, Alto = Sem Falha).

r0053	CO/BO:	: Palavra de est	ado real 2 Datatype: U16	Unit: -		Mín: Def:	-	Nível:
	P-Group:	COMANDOS	Datatype: 010	Omt.		Máx:	-	2
		0 1	stado do inversor (em	formato de bit).				
Camp	os binários	S:						
	Bit00	Freio DC ativo			0	NÃO		
					1	SIM		
	Bit01	Freq. real r00	24 > P2167		0	NÃO		
		11.			1	SIM		
	Bit02	Freq. real r00	24 > P1080		0	NÃO		
		1			1	SIM		
	Bit05	Reservado			_			
	Bit06	Freq. real r00	24 >= setpoint		0	NÃO		
		-	-		1	SIM		
	Bit07	Reservado			-	2 211		

Detalhes:

Vide a descrição do display de sete segmentos dada em "Introdução ao Sistema de Parâmetros do MICROMASTER 410" neste manual.

r0054	CO/BO: Palavra de comando real 1		Mín: -	Nível:
	Datatype: U16	Unit: -	Def: -	3
	P-Group: COMANDOS		Máx: -	

Exibe a primeira palavra de comando do inversor e pode ser utilizada para diagnosticar quais comandos estão ativos.

Campos binários:

Bit00	ON/OFF1	0	NÃO
		1	SIM
Bit01	OFF2: Parada elétrica	0	SIM
		1	NÃO
Bit02	OFF3: Parada rápida	0	SIM
		1	NÃO
Bit03	Habilitar Pulsos	0	NÃO
		1	SIM
Bit04	RFG habilitado	0	NÃO
		1	SIM
Bit05	Partida RFG	0	NÃO
		1	SIM
Bit06	Setpoint habilitado	0	NÃO
		1	SIM
Bit07	Reconhecimento de falha	0	NÃO
		1	SIM
Bit08	JOG direito	0	NÃO
		1	SIM
Bit09	JOG esquerdo	0	NÃO
		1	SIM
Bit10	Controle pelo PLC	0	NÃO
		1	SIM
Bit11	Reversão (inversão do setpoint)	0	NÃO
		1	SIM
Bit13	Potenciômetro motorizado para cima	0	NÃO
		1	SIM
Bit14	Potenciômetro motorizado para baixo	0	NÃO
		1	SIM
Bit15	Local / Remoto	0	NÃO
		1	SIM

Detalhes:

Vide a descrição do display de sete segmentos dada em "Introdução ao Sistema de Parâmetros do MICROMASTER 410" neste manual.

r0055	CO/BO: Palavra de comando real adicional		Mín: -	Nível:
	Datatype: U16	Unit: -	Def: -	3
	P-Group: COMANDOS		Máx: -	

Exibe palavra de comando adicional do inversor e pode ser utilizada para diagnosticar quais comandos estão ativos.

Campos binários:

Bit00	Freqüência fixa Bit 0	0	NÃO
		1	SIM
Bit01	Freqüência fixa Bit 1	0	NÃO
		1	SIM
Bit02	Freqüência fixa Bit 2	0	NÃO
		1	SIM
Bit09	Frenagem DC habilitado	0	NÃO
		1	SIM
Bit13	Falha externa 1	0	SIM
		1	NÃO

Detalhes:

Vide a descrição do display de sete segmentos dada em "Introdução ao Sistema de Parâmetros do MICROMASTER 410" neste manual.

r0056	CO/BO: Estado de controle do motor		Mín: -	Nível:
	Datatype: U16	Unit: -	Def: -	2
	P-Group: CONTROLE		Máx: -	_

Exibe o status do controle do motor (MM410: estado V/f), o qual pode ser utilizado para diagnosticar o status do inversor.

Campos binários:

Bit00	Controle inicial finalizado	0	NÃO
		1	SIM
Bit01	Desmagnetização do motor finalizada	0	NÃO
		1	SIM
Bit02	Habilitar Pulsos	0	NÃO
		1	SIM
Bit04	Excitação do motor finalizada	0	NÃO
		1	SIM
Bit05	Boost de partida ativa	0	NÃO
		1	SIM
Bit06	Boost de aceleração ativa	0	NÃO
		1	SIM
Bit07	Freqüência está negativa	0	NÃO
		1	SIM
Bit08	Enfraquecimento de campo ativo	0	NÃO
		1	SIM
Bit09	Setpoint de tensão limitado	0	NÃO
		1	SIM
Bit10	Freqüência de escorregamento limitada	0	NÃO
		1	SIM
Bit11	F out > F máx Freq. limitada	0	NÃO
		1	SIM
Bit13	I-máx do regulador ativo	0	NÃO
		1	SIM
Bit14	Vdc-máx do regulador ativo	0	NÃO
		1	SIM

Detalhes:

Vide a descrição do display de sete segmentos dada na introdução

r0067	CO: Limite de corrente real de saída	Mín: -	Nível:	
	Datatype: Flutuante	Unit: A	Def: -	3
	P-Group: CONTROLE		Máx: -	

Exibe a corrente máxima de saída do acionamento.

Este valor é influenciado pelas características de decréscimo e pela proteção térmica do motor e do inversor.

Condição:

P0610 (reação da temperatura do motor 12t) define a reação quando o limite é atingido.

Nota:

Normalmente, limite de corrente = corrente nominal do motor (P0305) x limite de corrente do motor (P0640). Ele é menor ou igual à corrente máxima do inversor r0209.

O limite de corrente pode ser reduzido se o cálculo do modelo térmico do motor indica que ocorrerá sobreaquecimento.

P0100	Europa /	América (do Norte		Mín:	0	Nível:	1
	CStat:	С	Datatype: U16	Unit: -	Def:	0	1	
	P-Group:	RÁPIDO	Active: Confirm. antes	QuickComm. Sim	Máx:	2	•	

Determina se os ajustes de potência (p. ex. potência nominal - dados de placa do motor - P0307) estão expressos em [kW] ou [hp].

Os ajustes default para a freqüência nominal do motor (P0310) e para freqüência máxima do motor (P1082) também são ajustados automaticamente aqui, além da freqüência de referência (P2000).

Ajustes:

0 Europa [kW], freqüência default 50 Hz 1 América do Norte [hp], freqüência default 60 Hz 2 América do Norte [kW], freqüência default 60 Hz

Condição:

O link via hardware para a faixa de freqüência pode também ser utilizado para selecionar a freqüência default:

Link via HW	Significado		Ajuste P0100	Significado
Desligado	[kW], freqüência default 50 [Hz]	Pode ser	1	[hp], freqüência default 60 [Hz]
		sobrescrito		
Ligado	[hp], freqüência default 60 [Hz]	Pode ser	0	[kW], freqüência default 50 [Hz]
		sobrescrito		

Parar o acionamento (i.e. desabilitar todos os pulsos) antes de alterar este parâmetro.

P0010 = 1 (modo comissionamento) permite que as alterações sejam feitas.

Com a alteração de P0100, todos os parâmetros nominais do motor são resetados, assim como outros parâmetros que dependem dos parâmetros nominais do motor (vide P0340 – cálculo dos parâmetros do motor).

r0200	Número atual do código - power stack		Mín: -	Nível:
	Datatype: U32	Unit: -	Def: -	3
	P-Group: INVERSOR		Máx: -	

Identifica as variantes de hardware, conforme indicado na tabela abaixo.

Code	Order number
2001	6SE6410-2UB11-2AA0
2002	6SE6410-2UB12-5AA0
2003	6SE6410-2UB13-7AA0
2004	6SE6410-2UB15-5BA0
2005	6SE6410-2UB17-5BA0
2006	6SE6410-2BB11-2AA0
2007	6SE6410-2BB12-5AA0
2008	6SE6410-2BB13-7AA0
2009	6SE6410-2BB15-5BA0
2010	6SE6410-2BB17-5BA0

Code	Order number
2011	6SE6410-2UA11-2AA0
2012	6SE6410-2UA12-5AA0
2013	6SE6410-2UA13-7AA0
2014	6SE6410-2UA15-5BA0

Aviso:

Parâmetro r0200 = 0 indica que nenhum power stack foi identificado.

P0201	Número	do código			Mín:	0	Nível:
	CStat: P-Group:	C INVERSOR	Datatype: U16 Active: Confirm. antes	Unit: - QuickComm. Não	Def: Máx:	0 65535	3

Confirma o power stack atual identificado.

r0206	Potência nominal do inversor [kW] / [hp]	Mín: -	Nível:
	Datatype: Flutuante Unit: -	Def: -	3
	P-Group: INVERSOR	Máx: -	•

Exibe a potência nominal do motor a partir do inversor.

Condição :

O valor é exibido em [kW] ou [hp] dependendo do ajuste para P0100 (operação para Europa / América do Norte).

r0207	Corrente nominal do inversor		Mín: -	Nível:
	Datatype: Flutuante	Unit: A	Def: -	3
	P-Group: INVERSOR		Máx: -	

Exibe a corrente de saída máxima contínua do inversor.

r0209	Corrente máxima do inversor	Mín: -	Nível:
	Datatype: Flutuante Unit	it: A Def: -	3
	P-Group: INVERSOR	Máx: -	

Exibe a corrente de saída máxima do inversor.

P0210 Tensão de alimentação CStat: CT Datatype: U16 Unit: V Def: 230 P-Group: INVERSOR Active: confirmar antes QuickComm. Não Máx: 1000

Otimiza o regulador Vdc, o que estende o tempo de desaceleração se a energia regenerativa do motor causasse por outro lado desligamento por sobretensão no DC link.

A redução do valor possibilita ao regulador ser desativado antes, reduzindo o risco de sobretensão. **Condição :**

Os níveis de limite para o regulador Vdc e a frenagem compound são derivados diretamente de P0210 (tensão de alimentação).

230 V version

Vdc_max switch-on level = $1.15 * \sqrt{2} * \text{Vmains}$ Compound braking switch-on level = $1.13 * \sqrt{2} * \text{Vmains}$

115 V version

Vdc_max_on = $1.15 * \sqrt{2} * V_{\text{mains}} * 2$ Compound braking switch-on level = $1.13 * \sqrt{2} * V_{\text{mains}} * 2$

Nota:

Se a tensão de alimentação principal for mais alta que o valor de entrada, a desativação automática do regulador Vdc pode ocorrer para evitar aceleração do motor. Um alarme será gerado neste caso (A0910).

P0290	Reação de sobrecarga do inversor				Mín:	0	Nível:
	CStat:	CT	Datatype: U16	Unit: -	Def:	2	3
	P-Group:	INVERSOR	Active: Confirm. antes	QuickComm. Não	Máx:	3	

Seleciona a reação do inversor ante uma sobretemperatura interna.

Ajustes:

- 0 Reduz a freqüência de saída (usualmente apenas efetivo em aplicações torque-variável).
- 1 Desligamento (F0004)
- 2 Reduz a freqüência de pulso e a freqüência de saída.
 - Reduz a freqüência de pulso então desliga (F0004)

Aviso:

Eventualmente um desligamento sempre acontecerá, se a ação tomada não reduzir suficientemente a temperatura interna.

A freqüência de chaveamento normalmente é reduzida somente se for maior do que 2 kHz.

Nível:

P0300	Seleciona o tipo de motor				Mín:	1	Nível:
	CStat:	C	Datatype: U16	Unit: -	Def:	1	3
	P-Group:	MOTOR	Active: Confirm. antes	QuickComm. Sim	Máx:	2	

Seleciona o tipo de motor.

Este parâmetro é requerido durante o comissionamento rápido para selecionar o tipo de motor e otimizar a performance do inversor. A maior parte dos motores são assíncronos; em caso de dúvida usar a fórmula abaixo:

(freqüência nominal do motor (P0310) * 60) / velocidade nominal do motor (P0311)

Se o resultado for um número inteiro, o motor é síncrono.

Ajustes:

- Motor assíncrono
- 2 Motor síncrono

Condição:

Pode ser alterado apenas quando P0010 = 1 (comissionamento rápido).

Se um motor síncrono é selecionado, as seguintes funções não estão disponíveis:

Fator de potência (P0308)

Rendimento do motor (P0309)

Partida em funcionamento (P1200, P1202, P1203).


Frenagem DC (P1232, P1233)

Compensação de escorregamento (P1335)

P0304 Tensão nominal do motor

i c iisau	monimal do mo	lui		IVIIII:	10	TATVOI.
CStat:	С	Datatype: U16	Unit: V	Def:	230	1
P-Group:	MOTOR	Active: Confirm. antes	QuickComm. Sim	Máx:	2000	•

Tensão nominal do motor [V] a partir dos dados de placa. O diagrama a seguir mostra uma placa de dados típica com a localização dos dados relevantes do motor.



Condição:

Pode ser alterado somente quando P0010 = 1 (comissionamento rápido).

P0305	Corrente	nominal do m	otor		Mín:	0.01	Nível:
	CStat:	С	Datatype: Flutuante	Unit: A	Def:	3.25	1
	P-Group:	MOTOR	Active: Confirm. antes	QuickComm. Sim	Máx:	10000.00	•

Corrente nominal do motor [A] a partir dos dados de placa – vide diagrama em P0304.

Condição :

Pode ser alterado somente quando P0010 = 1 (comissionamento rápido).

Nota:

Para motores assíncronos, o valor máximo é definido como a corrente máxima do inversor (r0209).

Para motores síncronos, o valor máximo é definido como o dobro da corrente máxima do inversor (r0209).

O valor mínimo é definido como 1/32 vezes a corrente nominal do inversor (r0207).

P0307 Potência nominal do motor CStat: C Datatype: Flutuante Unit: - Def: 0.75 P-Group: MOTOR Active: Confirm. antes QuickComm. Sim Máx: 2000.00

Potência nominal do motor [kW/hp] a partir dos dados de placa.

Condição:

Se P0100 = 1 ([kW], os valores serão em [hp] - ver diagrama P0304 (dados de placa).

Pode ser alterado somente quando P0010 = 1 (comissionamento rápido).

P0308	cosPhi ı	nominal do	motor		Mín:	0.000	Nível:
	CStat:	С	Datatype: Flutuante	Unit: -	Def:	0.000	3
	P-Group:	MOTOR	Active: Confirm. antes	QuickComm. Sim	Máx:	1.000	

Fator de potência nominal do motor (cosPhi) a partir dos dados de placa-vide diagrama P0304.

Condição:

Pode ser alterado somente quando P0010 = 1 (comissionamento rápido).

Visualizado somente quando P0100 = 0 ou 2, (potência do motor introduzida em [kW]).

Se ajustado em 0, o valor será calculado internamente.

P0309	Rendime	ento nomin	al do motor		Mín:	0.0	Nível:
	CStat:	С	Datatype: Flutuante L	Jnit: %	Def:	0.0	3
	P-Group:	MOTOR	Active: Confirm. antes C	QuickComm. Sim	Máx:	99.9	

Rendimento nominal do motor em [%] a partir dos dados de placa.

Condição:

Pode ser alterado somente quando P0010 = 1 (comissionamento rápido).

Visualizado somente quando P0100 = 1, (i.e. potência do motor introduzida em [hp]).

Se ajustado em 0, o valor será calculado internamente.

Detalhes:

Vide diagrama em P0304 (dados de placa).

P0310	Freqüên	cia nominal de	o motor		Mín:	12.00	Nível:
	CStat:	С	Datatype: Flutuante	Unit: Hz	Def:	50.00	1
	P-Group:	MOTOR	Active: Imediatamente	QuickComm. Sim	Máx:	650.00	•

Freqüência nominal do motor [Hz] a partir dos dados de placa.

Condição:

Pode ser alterado somente quando P0010 = 1 (comissionamento rápido).

O número do par de pólos é recalculado automaticamente se o parâmetro é alterado.

Detalhes:

Vide diagrama em P0304 (dados de placa)

P0311	Velocida	ade nominal do	motor		Mín:	0	Nível:
	CStat:	Stat: C Datatype: U16 Unit: 1/min				0	1
	P-Group:	MOTOR	Active: Imediatamente	QuickComm. Sim	Máx:	40000	•

Velocidade nominal do motor [rpm] a partir dos dados de placa.

Condição:

Pode ser alterado somente quando P0010 = 1 (comissionamento rápido).

Se ajustado em 0, o valor será calculado internamente.

Compensação de escorregamento em controle V/f requer a velocidade nominal do motor para operação correta.

O número do par de pólos é recalculado automaticamente se o parâmetro é alterado.

Detalhes:

Vide diagrama em P0304 (dados de placa).

P0335	Resfrian	nento do moto	r		Mín:	0	Nível:
	CStat:	CT	Datatype: U16	Unit: -	Def:	0	3
	P-Group:	MOTOR	Active: Confirm. antes	QuickComm. Sim	Máx:	1	•

Seleciona o modo de resfriamento do motor utilizado.

Ajustes:

O Autoventilado: Usando um ventilador montado no eixo do motor.

Resfriamento forçado: Usando um ventilador de resfriamento alimentado separadamente

P0340 Nível: Cálculo dos parâmetros do motor Mín: CStat: CT Datatype: U16 Unit: -Def: 0 3 MOTOR Active: Confirm. antes QuickComm. Não P-Group: Máx: 1

Calcula vários parâmetros do motor, incluindo:

Freqüência de referência P2000

Ajustes:

0 Nenhum cálculo

Parametrização completa

Nota:

Este parâmetro é requerido durante o comissionamento para otimizar a performance do inversor.

P0350 Resistência do estator (entre fases) Nível: 0.00001 Mín: CStat: CUT Datatype: Flutuante Unit: Ohm Def: 4.0 3 P-Group: **MOTOR** Active: Imediatamente QuickComm. Não 2000.0 Máx:

Valor da resistência do estator [Ohms] para o motor conectado (entre fases). O valor do parâmetro inclui a resistência do cabo.

Existem três maneiras para determinar o valor deste parâmetro:

- Calcular utilizando P0340 = 1 (dados entrados a partir dos dados de placa) ou P3900 = 1,2 ou 3 (fim do comissionamento rápido).
- 2. Medir manualmente utilizando um Ohmimetro.

Nota:

Uma vez medido entre fases, este valor pode parecer ser mais alto (até 2 vezes mais alto) que o esperado.

O valor ajustado em P0350 (resistência do estator) é aquele obtido através do método utilizado da última vez.

P0610	Reação	da temperatura	12t do motor		Mín:	0	Nível:
	CStat:	CT	Datatype: U16	Unit: -	Def:	2	3
	P-Group:	MOTOR	Active: Confirm. antes	QuickComm. Não	Máx:	2	

Define a reação quando a temperatura do motor atinge o limite de alarme.

Ajustes:

- 0 Sem reação, somente alarme
 - Alarme e redução de Imáx (resulta em saída de frequência reduzida)
- 2 Alarme e desligamento (F0011)

Condição:

1

Nível de desligamento = P0614 (nível de alarme de temperatura do motor) * 110 %

P0611	Constar	ite de tempo	12t do motor		Mín:	0	Nível:
	CStat:	CT	Datatype: U16	Unit: s	Def:	100	3
	P-Group:	MOTOR	Active: Imediatamente	QuickComm. Não	Máx:	16000	•

Define a constante de tempo térmica do motor, sendo calculado automaticamente a partir dos dados do motor (vide P0340).

O cálculo de r0034 é desligado, se P0611 é ajustado inferior a 100.

Aviso:

Quanto maior o valor, maior o tempo para que a temperatura calculada do motor seja alterada.

P0614	Nível de	alarme de sob	recarga l2t do mot	or	Mín:	0.0	Nível:
	CStat: CUT Datatype: Flutuante Unit: %				Def:	100.0	3
	P-Group:	MOTOR	Active: confirm. antes	QuickComm. Não	Máx:	400.0	

Define o valor percentual [%] no qual o alarme A0511 (sobretemperatura do motor) é gerado.

O cálculo do l2t do inversor é utilizado para estimar o período máximo de tolerância (i.e., sem sobreaquecimento) para o motor entrar em sobrecarga. Este cálculo do l2t é definido = 100% quando este período máximo de tolerância é atingido (vide r0034).

Condição:

Ocorrerá um desligamento do motor por sobretemperatura (F0011) a 110% deste nível.

P0640	Fator de	sobrecarga d	o motor [%]		Mín:	10.0	Nível:
	CStat:	CUT	Datatype: Flutuante	Unit: %	Def:	150.0	3
	P-Group:	MOTOR	Active: Imediatamente	QuickComm. Sim	Máx:	400.0	

Define o limite de corrente de sobrecarga do motor em [%] relativa a P0305 (corrente nominal do motor).

Condição:

Limitado à corrente máxima do inversor ou a 400 % da corrente nominal do motor (P0305), o que for mais baixo.

P0700	Seleção	da origem do	comando		Mín:	0	Nível:
	CStat:	CT	Datatype: U16	Unit: -	Def:	2	1
	P-Group:	COMANDOS	Active: confirm. antes	QuickComm. Sim	Máx:	6	•

Seleciona a origem digital de comando.

Ajustes:

0

- Ajuste default de fábrica
- BOP (teclado) 1
- 2 Terminal
- 4 USS no BOP link 5
 - USS no COM link

Nota:

A alteração deste parâmetro reseta (ao default) todos os ajustes do item selecionado. Por exemplo: a alteração de 1 para 2 reseta todas as entradas digitais aos ajustes de fábrica.

P0701	Função	de entrada dig	ital 1		Mín:	0	Nível:
	CStat:	CT	Datatype: U16	Unit: -	Def:	1	2
	P-Group:	COMANDOS	Active: confirm. antes	QuickComm. Não	Máx:	99	_

Seleciona a função de entrada digital 1.

Ajustes:

- 0 Entrada digital desabilitada
- ON/OFF1
- 2 ON reversão /OFF1
- 3 OFF2 - desligamento por inércia
- OFF3 desaceleração rápida 4
- 9 Reconhecimento de falha
- 10 JOG direito
- JOG esquerdo 11
- 12 Reversão
- 13 MOP para cima (incrementa freq.)
- MOP para baixo (decrementa freq.) 14
- 15 Setpoint Fixo (Seleção direta)
- 16 Setpoint Fixo (Seleção direta + ON)
- 21 Local / Remoto
- 25 Habilita frenagem DC
- Desligamento externo 29
- 33 Desabilita setpoint adicional de frequência
- Habilita parametrização BICO

Condição:

O ajuste 99 (Serviço) requer P0700 (origem de comando) ou P3900 (fim de comissionamento rápido) = 1, 2 ou P0970 (reset de fábrica) = 1 a fim de resetar.

Aviso:

O ajuste 99 é somente para uso de Serviço.

P0702	Função	de entrada dig	gital 2		Mín:	0	Nível:
	CStat:	CT	Datatype: U16	Unit: -	Def:	12	2
	P-Group:	COMANDOS	Active: confirm. antes	QuickComm. Não	Máx:	99	_

Seleciona a função de entrada digital 2.

Ajustes:

- Entrada digital desabilitada
- ON/OFF1 1
- 2 ON reversão /OFF1
- OFF2 desligamento por inércia OFF3 desaceleração rápida 3
- 4
- 9 Reconhecimento de falha
- 10 JOG direito
- 11 JOG esquerdo
- 12 Reversão
- MOP para cima (incrementa freq.) 13
- MOP para baixo (decrementa freq.) 14
- 15 Setpoint Fixo (Seleção direta) Setpoint Fixo (Seleção direta + ON) 16
- Local / Remoto 21
- 25 Habilita frenagem DC
- 29 Desligamento externo
- 33 Desabilita setpoint adicional de frequência
- 99 Habilita parametrização BICO

Detalhes:

Vide P0701 (função de entrada digital 1).

P0703	Função	de entrada di	gital 3		Mín:	0	Nível:
	CStat:	CT	Datatype: U16	Unit: -	Def:	9	2
	P-Group:	COMANDOS	Active: confirm. antes	QuickComm. Não	Máx:	99	_

Seleciona a função de entrada digital 3.

Ajustes:

- 0 Entrada digital desabilitada
- ON/OFF1
- 2 ON reversão /OFF1
- OFF2 desligamento por inércia OFF3 desaceleração rápida 3 4
- 9 Reconhecimento de falha
- 10 JOG direito
- 11 JOG esquerdo
- 12 Reversão
- 13 MOP para cima (incrementa freq.)
- MOP para baixo (decrementa freq.) 14
- Setpoint Fixo (Seleção direta) 15
- Setpoint Fixo (Seleção direta + ON) 16
- 21 Local / Remoto
- 25 Habilita frenagem DC
- 29 Desligamento externo
- 33 Desabilita setpoint adicional de frequência 99
 - Habilita parametrização BICO

Detalhes:

Vide P0701 (função de entrada digital 1).

P0704	Função	de entrada di	gital 4		Mín:	0	Nível:
	CStat:	CT	Datatype: U16	Unit: -	Def:	0	2
	P-Group:	COMANDOS	Active: confirm. antes	QuickComm. Não	Máx:	99	_

Seleciona a função de entrada digital 4 (através da entrada analógica).

Aiustes:

- 0 Entrada digital desabilitada
- ON/OFF1
- 2 ON reversão /OFF1
- 3 OFF2 - desligamento por inércia 4
- OFF3 desaceleração rápida
- 9 Reconhecimento de falha
- 10 JOG direito
- JOG esquerdo 11
- 12 Reversão
- MOP para cima (incrementa freg.) 13
- MOP baixo (decrementa freq.) 14
- 21 Local / Remoto
- 25 Habilita frenagem DC
- Desligamento externo 29
- Desabilita setpoint adicional de frequência 33
- 99 Habilita parametrização BICO

Detalhes:

Vide P0701 (função de entrada digital 1).

P0719[2]

Seleção	de setpoint de	cmd. & freq.		Mín:	0	Nível:
CStat:	CT	Datatype: U8	Unit: -	Def:	0	3
P-Group:	COMANDOS	Active: confirm. antes	QuickComm. Não	Máx:	66	•

Chaveamento central para selecionar a origem do controle para o inversor.

Alterna a origem de comando e de setpoint entre parâmetros BICO livremente programáveis e comandos fixos / perfis de setpoint. As origens de comando e setpoint podem ser alteradas independentemente.

Os dígitos das dezenas definem a origem do comando, e os dígitos das unidades definem a origem de setpoint.

Os dois índices deste parâmetro são utilizados para alternar entre local / remoto. O sinal local/remoto alterna entre esses ajustes.

O ajuste default é 0 para o primeiro índice (i.e. a parametrização normal está ativa).

O segundo índice é para controle via BOP (i.e. ativando o sinal local/remoto alternará para BOP).

Ajustes:

0	Cmd = parâmetro BICO	Setpoint = parâmetro BICO
1	Cmd = parâmetro BICO	Setpoint = setpoint MOP
2	Cmd = parâmetro BICO	Setpoint = setpoint analógico
3	Cmd = parâmetro BICO	Setpoint = freqüência fixa
4	Cmd = parâmetro BICO	Setpoint = USS no link BOP
5	Cmd = parâmetro BICO	Setpoint = USS no link COM
10	Cmd = BOP	Setpoint = parâmetro BICO
11	Cmd = BOP	Setpoint = setpoint MOP
12	Cmd = BOP	Setpoint = setpoint analógico
13	Cmd = BOP	Setpoint = freqüência fixa
15	Cmd = BOP	Setpoint = USS no link COM
40	Cmd = USS no link BOP	Setpoint = parâmetro BICO
41	Cmd = USS no link BOP	Setpoint = setpoint MOP
42	Cmd = USS no link BOP	Setpoint = setpoint analógico
43	Cmd = USS no link BOP	Setpoint = freqüência fixa
44	Cmd = USS no link BOP	Setpoint = USS no link BOP
45	Cmd = USS no link BOP	Setpoint = USS no link COM
50	Cmd = USS no link COM	Setpoint = parâmetro BICO
51	Cmd = USS no link COM	Setpoint = setpoint MOP
52	Cmd = USS no link COM	Setpoint = setpoint analógico
53	Cmd = USS no link COM	Setpoint = freqüência fixa
54	Cmd = USS no link COM	Setpoint = USS no link BOP
55	Cmd = USS no link COM	Setpoint = USS no link COM

Index:

P0719[0]: 1º origem do controle (Remoto) P0719[1]: 2º origem do controle (Local)

Nota:

As conexões BICO efetuadas previamente permanecem inalteradas.

r0722	CO/BO:	: Valores de entr	ada binários Datatype: U16	Unit: -		Mín: Def:	-	Níve 3
	P-Group:	COMANDOS				Máx:	-	
		stado das entradas di	gitais.					
Camp	os binários Bit00	S: Entrada digital	1		0	OFF		
	Bit01	Entrada digital	2		1 0 1	ON OFF ON		
	Bit02	Entrada digital	3		0	OFF ON		
	Bit03	Entrada digital	4(via entrada a	nalógica)	1	ON	0	OFF
Nota:	O segmen	nto será sinalizado qu	ando o sinal estiver a	tivo				
P0724	Tempo CStat:	de estabilização CT	para as entrada Datatype: U16	as digitais Unit: -		Mín: Def:	0	Níve
		COMANDOS	Active: Imediatamen				3	
Ajuste		empo de estabilizaçã	o (tempo de filtragem) utilizado pela	s entr	adas digitai	S.	
, ,,	0	Sem tempo de estab						
	1	Tempo de estabiliza						
	2	Tempo de estabiliza Tempo de estabiliza						
0731		ção de saída dig				Mín:	0:0	Níve
	CStat:	CUT	Datatype: U32	Unit: -		Def:	52:3	2
	P-Group:	COMANDOS	Active: Confirm.ante	es QuickCom	ım. N	o Máx :	4000:0	
		origem da saída digita	I 1.					
Ajuste		onomonto pronto		,) F	echado		
		onamento pronto onamento pronto para	a funcionar			echado		
		onamento funcionand				echado		
		ha ativa do acioname				echado		
	52.4 OF		1110			echado		
	52.5 OF					echado		
		ição da chave ON at	ivo			echado		
		rme do acionamento				echado		
		svio de setpoint/valor				echado		
		ntrole PZD (Controle				echado		
		qüência máxima alca				echado		
		rme: Limite de corren				echado		
		io de retenção do mo		(echado		
		orecarga do motor		•		echado		
		tor rodando na direçã	o direita	(echado		
					1 F	echado		
	52.F Sob	orecarga do inversor						
	52.F Sob	orecarga do inversor io DC ativo		(echado		
	52.F Sob 53.0 Fre 53.1 Fre	io DC ativo q. inversor menor que) F	echado		
	52.F Sol 53.0 Fre 53.1 Fre 53.2 Fre	io DC ativo q. inversor menor que q. inversor menor que	e freq. mínima	(0 F	echado echado		
0747	52.F Sot 53.0 Fre 53.1 Fre 53.2 Fre 53.6 Fre	io DC ativo q. inversor menor que q. inversor menor que q. atual maior/igual a	e freq. mínima o setpoint	(0 F	echado echado echado		Níve
0747	52.F Sot 53.0 Fre 53.1 Fre 53.2 Fre 53.6 Fre	io DC ativo q. inversor menor que q. inversor menor que	e freq. mínima o setpoint	(0 F	echado echado		Níve 3

Exibe o estado das saídas digitais (também inclui a inversão das saídas digitais via P0748).

Campos binários:

Bit00 Saída Digital 1 energizada NÃO SIM

Condição : Bit 0 = 0 :

Relé não-energizado / contatos abertos

Bit 0 = 1 : Relé energizado / contatos fechados

P0748	Inverte a	as saídas digita	nis		Mín:	0	Nível:
	CStat:	CUT	Datatype: U16	Unit: -	Def:	0	3
	P-Group:	COMANDOS	Active: Confirm.antes	QuickComm. Não	Máx:	1	

Define o status alto e baixo do relé para uma dada função.

Campos binários:

Bit00 Inverte a saída digital 1 0 NÃO 1 SIM

r0752	Valor do sinal da entrada analógica [V]		Mín: -	Nível:
	Datatype: Flutuante	Unit: -	Def: -	3
	P-Group: TERMINAL		Máx: -	

Exibe o valor atenuado da entrada analógica em volts antes do bloco característico

Nível: P0753 Tempo de atenuação da entrada analógica Mín: 0 CStat: CUT Datatype: U16 Unit: ms Def: 3 3 P-Group: TERMINAL Active: Confirm.antes QuickComm. Não Máx: 10000

Define o tempo de filtro (filtro PT1) em [ms] para a entrada analógica.

Nota:

O aumento desse tempo reduz alterações bruscas da entrada analógica, porém atenua seu tempo de resposta.

P0753 = 0 : Não filtragem

r0754 Valor atual da entrada anal. após bloco proporcional [%] Mín: - Datatype: Flutuante Unit: % Def: - Máx: -

Mostra o valor atenuado da entrada analógica em [%] após o bloco proporcional.


Condição:

P0757 a P0760 definem a faixa (escala da entrada analógica).

P0757	Valor x1	de escala d	la entrada analógica [[V]	Mín:	0	Nível:
	CStat:	CUT	Datatype: Flutuante	Ūnit: ∨	Def:	0	3
	P-Group:	TERMINAL	Active: Confirm antes	QuickComm. No	Máx:	10	

Os parâmetros P0757 - P0760 configuram a escala da entrada como mostrado no diagrama:





Onde:

Os setpoints analógicos representam uma [%] da freqüência normalizada em P2000.

Os setpoints analógicos podem ser maiores que 100 %.

ASPmáx representa o mais alto setpoint analógico (isto pode ser a 10 V).

ASPmín representa o mais baixo setpoint analógico (isto pode ser a 0 V).

Os valores default prevêem uma proporcionalidade de 0 V = 0 %, e 10 V = 100 %.

P0758	Valor y1	de escala da	entrada analógica		Mín:	-99999.9	Nível:
	CStat:	CUT	Datatype: Flutuante	Unit: %	Def:	0.0	3
	P-Group:	TERMINAL	Active: Confirm.antes	QuickComm. Não	Máx:	99999.9	

Ajusta o valor de Y1 em [%] como descrito em P0757 (escala da entrada analógica)

Condição:

Relativo a P2000 (referência de frequência).

P0759	Valor x2	de escala d	a entrada analógica [V]	Mín:	0	Nível:
	CStat:	CUT		Ūnit: ∨	Def:	10	3
	P-Group:	TERMINAL	Active: Confirm.antes	QuickComm. No	Máx:	10	•
	A: .				`		
	Aiusta o va	lor de X2 como	descrito em P0757 (escala	da entrada analógica	a)		
D0700			descrito em P0757 (escala	da entrada analógica		22222	Nívol:
P0760			a entrada analógica	da entrada analógica	a) Mín:	-99999.9	Nível:
P0760			a entrada analógica	da entrada analógica		-99999.9 100.0	Nível:

Ajusta o valor de Y2 em [%] como descrito em P0757 (escala da entrada analógica)

Condição : Relativo a P2000 (referência de freqüência).


P0761 = 2 V

P0761	Largura	de "Banda Mo	orta" da entrada ar	al. [V]	Mín:	0	Nível:
	CStat:	CUT	Datatype: Flutuante	Unit: ∨	Def:	0	3
	P-Group:	TERMINAL	Active: Confirm.antes	QuickComm. Não	Máx:	10	•

Define a largura de "banda morta" na entrada analógica. Os diagramas abaixo explicam a sua utilização. **Exemplo:**

Valor da entrada analógica 2 a 10 V (0 a 50 Hz) O exemplo abaixo produz uma entrada analógica de 2 a 10 V (0 a 50 Hz) P2000 = 50 Hz P0759 = 8 V P0760 = 75 % P0757 = 2 V P0758 = 0 %

P0761 > 0 0 < P0758 < P0760 || 0 > P0758 > P0760




Valor da entrada analógica 0 a 10 V (-50 a +50 Hz)

O exemplo abaixo produz uma entrada analógica de 0 a 10 V (-50 a +50 Hz) com centro zero e um "holding point" de 0.2 V de largura (0.1 V) para cada lado do centro).

P2000 = 50 Hz

P0761 > 0 P0758 < 0 < P0760



Nota:

P0761 = 0 : Sem "banda morta" ativa.

Aviso

A "banda morta" parte de 0 V até o valor de P0761, se ambos os valores de P0758 e P0760 (coordenadas y da escala da entrada analógica) são positivos ou negativos respectivamente. Entretanto, a "banda morta" é ativa em ambas as direções a partir do ponto de interseção (eixo x com a curva de escala da entrada analógica), se os sinais de P0758 e P0760 são opostos.

Fmín (P1080) deve ser zero quando utilizando ajuste de centro zero. Não há histerese no final da "Banda morta".

P0810	BI: Bit 0) - CDS (Local	Remoto)		Min:	0:0	Nível:
	CStat:	CUT	Datatype: U32	Unit: -	Def:	0:0	3
	P-Group:	COMANDOS	Active: Confirm.antes	QuickComm. Não	Max:	4095:0	

Seleciona a origem de comando a partir da qual ler o Bit 0 para a seleção de um conjunto de dados BICO (vide palavra de controle 1, Bit 15).

Note:

Bit 1 é relevante também para a seleção de um conjunto de dados BICO.

P0927	Interface	e para alter	ação de Parâmetros		Mín:	0	Nível:
	CStat:	ČUT	Datatype: U16	Unit: -	Def:	15	3
	P-Group:	COMM	Active: Confirm.antes	QuickComm. Não	Máx:	15	

Especifica as interfaces que podem ser utilizadas para alterar parâmetros.

Exemplo:

" b^{-} Π Π " (bits 0, 1, 2 e 3 ajustados) no ajuste default significa que os parâmetros podem ser alterados via qualquer interface.

" $b^ ^ \Gamma$ Π " (bits 0, 1 e 3 ajustados) especificaria que os parâmetros podem ser alterados via BOP e USS em COM link , porém não via USS em BOP link.

Campos binários:

Bit00	Não Utilizado	0	NÃO
		1	SIM
Bit01	BOP	0	NÃO
		1	SIM
Bit02	USS em BOP link	0	NÃO
		1	SIM
Bit03	USS em COM link	0	NÃO
		1	SIM

Detalhes:

O display de sete segmentos está descrito em "Introdução ao Sistema de Parâmetros do MICROMASTER 410" neste manual.


r0947[8]	Último código de falha		Mín: -	Nível:	
	Datatype: U16	Unit: -	Def: -	2	
	P-Group: ALARMES		Máx: -	_	

Exibe o histórico de falhas conforme o diagrama abaixo:

onde:

- "F1" é a primeira falha ativa (ainda não reconhecida).
- "F2" é a segunda falha ativa (ainda não reconhecida).

Isto move o valor nos 2 Índices para baixo até o segundo par de índices, onde eles são armazenados. . Os índices 0 & 1 contêm as falhas ativas. Quando as falhas são reconhecidas, os Índices 0 & 1 são resetados a 0.



Exemplo:

Se o inversor desliga por subtensão e então recebe um desligamento externo antes que a subtensão seja reconhecida, tem-se o seguinte:

Índice 0 = 3 Subtensão

Índice 1 = 85 Desligamento externo

Sempre que uma falha no índice 0 é reconhecida (F1e), o histórico de falhas se desloca como indicado no diagrama acima.

Índice:

r0947[0]: Desligamento por falha recente --, falha 1 r0947[1]: Desligamento por falha recente --, falha 2 r0947[2]: Desligamento por falha recente -1, falha 3 r0947[3]: Desligamento por falha recente -1, falha 4 r0947[4]: Desligamento por falha recente -2, falha 5 r0947[5]: Desligamento por falha recente -2, falha 6 r0947[6]: Desligamento por falha recente -3, falha 7 r0947[7]: Desligamento por falha recente -3, falha 8

Condição:

O índice 2 é utilizado somente se uma segunda falha ocorre antes da primeira falha ter sido reconhecida.

Detalhes:

Vide "Falhas e Alarmes".

[&]quot;F1e" é a ocorrência do reconhecimento da falha para F1 & F2.

 r0949[8] Valor da falha
 Mín: - Def: - Def: - Máx: Nível: 3

 P-Group: ALARMES
 Máx: 3

Exibe os valores de falha do acionamento. Isso é para finalidade de serviço e indica o tipo de falha reportada. Os valores não são documentados. Eles são listados em cada código de falha.

Índice:

r0949[0]: Desligamento por falha recente --, valor da falha 1 r0949[1]: Desligamento por falha recente --, valor da falha 2 r0949[2]: Desligamento por falha recente -1, valor da falha 3 r0949[3]: Desligamento por falha recente -1, valor da falha 4 r0949[4]: Desligamento por falha recente -2, valor da falha 5 r0949[5]: Desligamento por falha recente -2, valor da falha 6 r0949[6]: Desligamento por falha recente -3, valor da falha 7 r0949[7]: Desligamento por falha recente -3, valor da falha 8

r0964[5] Dados da versão do firmware

Datatype: U16
P-Group: COMUNIC

Mín: Def: Máx:
Nível:
Máx: -

Dados da versão do firmware.

Exemplo:

r0964[0] = 42 "SIEMENS"

r0964[1] = 1001 "MICROMASTER 420" 1002 "MICROMASTER 440"

1003 "MICRO- / COMBIMASTER 411" 1004 "MICROMASTER 410"

1005 "Reservado"

r0964[4] = 507 significa 5 de Julho.

Índice:

r0964[0]: Empresa (Siemens = 42) r0964[1]: Tipo de produto r0964[2]: Versão do firmware r0964[3]: Data do firmware (ano) r0964[4]: Data do firmware (dia/mês)

P0970 Nível: Reset de fábrica Mín: 0 CStat: Datatype: U16 Unit: -Def: 0 1 Active: Confirm.antes QuickComm. Não P-Group: RESET_PAR Máx:

P0970 = 1 reseta todos os parâmetros aos seus valores default.

Ajustes:

Desabilitado
 Desabilitado

Reset de parâmetro

Condição :

Primeiro ajustar P0010 = 30 (ajustes de fábrica).

Parar o acionamento (i.e. desabilitar todos os pulsos) antes que se possa resetar os parâmetros aos valores default.

Nota:

Os seguintes parâmetros retêm seus valores após um reset de fábrica:

P2010 Taxa de baud USS P2011 Endereço USS

P0971 Nível: Transferência de dados de RAM para EEPROM Mín: 0 CStat: Datatype: U16 Unit: Def: 0 CUT 3 P-Group: COMUNIC QuickComm. Não Active: Confirm.antes Máx: 1

Transfere valores da RAM para o EEPROM guando ajustado em 1.

Ajustes:

0 Desabilitado 1 Iniciar transferência

Nota:

Todos os valores na RAM são transferidos para o EEPROM.

O parâmetro é automaticamente resetado em 0 (default) após a transferência bem sucedida.

P1000	Seleção	do setpoint	de freqüência		Mín:	0	Nível:	
	CStat:	CT	Datatype: U16	Unit: -	Def:	2	1	
	P-Group:	SETPOINT	Active: Confirm.antes	QuickComm. Sim	Máx:	77	•	

Seleciona a origem do setpoint de freqüência. Na tabela de ajustes possíveis abaixo, o setpoint principal é selecionado a partir do último dígito significativo (i.e., 0 a 5), e qualquer setpoint adicional a partir do dígito mais significativo (i.e., x0 até x5).

Exemplo:

O ajuste em 12 seleciona o setpoint principal (2) derivado da entrada analógica com o setpoint adicional (1) tomado a partir do potenciômetro motorizado.

Ajustes:

- Setpoint do potenciômetro motorizado
- 2
- Setpoint analógico Setpoint de frequência fixa
- 4 USS no BOP link
- 5 USS no COM link

Outros ajustes incluindo um setpoint adicional podem ser selecionados utilizando a tabela abaixo.

Ajus

	Outros	ajustes incluindo um setpoint adic	ionai pod
ste	s:		
	0	Nenhum setpoint principal	
	1	Setpoint MOP	
	2	Setpoint analógico	
	3	Freqüência fixa	
	4	USS em BOP link	
	5	USS em COM link	
	10	Nenhum setpoint principal	+ Setpo
	11	Setpoint MOP	+ Setno

4	033 elli BOF ilik	
5	USS em COM link	
10	Nenhum setpoint principal	+ Setpoint MOP
11	Setpoint MOP	+ Setpoint MOP
12	Setpoint analógico	+ Setpoint MOP
13	Freqüência fixa	+ Setpoint MOP
14	USS em BOP link	+ Setpoint MOP
15	USS em COM link	+ Setpoint MOP
20	Nenhum setpoint principal	+ Setpoint analógico
21	Setpoint MOP	+ Setpoint analógico
22	Setpoint analógico	+ Setpoint analógico
23	Freqüência fixa	+ Setpoint analógico
24	USS em BOP link	+ Setpoint analógico
25	USS em COM link	+ Setpoint analógico
30	Nenhum setpoint principal	+ Freqüência fixa
31	MOP setpoint	+ Freqüência fixa
32	Setpoint analógico	+ Freqüência fixa
33	Freqüência fixa	+ Freqüência fixa
34	USS em BOP link	+ Freqüência fixa
35	USS em COM link	+ Freqüência fixa
40	Nenhum setpoint principal	+ USS em BOP link
41	Setpoint MOP	+ USS em BOP link
42	Setpoint analógico	+ USS em BOP link
43	Freqüência fixa	+ USS em BOP link
44	USS em BOP link	+ USS em BOP link
45	USS em COM link	+ USS em BOP link
50	Nenhum setpoint principal	+ USS em COM link
51	Setpoint MOP	+ USS em COM link
52	Setpoint analógico	+ USS em COM link
53	Freqüência fixa	+ USS em COM link
54	USS em BOP link	+ USS em COM link
55	USS em COM link	+ USS em COM link

Nota:

Dígitos simples indicam setpoints principais que não têm setpoint adicional.

P1001	Freqüência fixa 1	Freqüência fixa 1			Nível:
	CStat: CUT	Datatype: Flutuante Unit: Hz	Def:	0.00	2
	P-Group: SETPOINT	Active: Imediatamente QuickComm. Não	Máx:	650.00	_

Define o setpoint de frequência fixa 1.

Existem dois tipos de frequências fixas:

- 1. Seleção direta
- 2. Seleção direta + comando ON
- Seleção direta (P0701 P0703 = 15):

Neste modo de operação uma entrada digital seleciona uma frequência fixa.

Se diversas entradas estão ativas ao mesmo tempo, as freqüências selecionadas são somadas.

P. ex.: FF1 + FF2 + FF3 + FF4 + FF5 + FF6.

2. Seleção direta + comando ON (P0701 - P0703 = 16):

A seleção de frequência fixa combina as frequências fixas com um comando ON. Neste modo de operação uma entrada digital seleciona uma freqüência fixa. Se diversas entradas estão ativas ao mesmo tempo, as freqüências selecionadas são somadas P. ex.: FF1 + FF2 + FF3 + FF4 + FF5 + FF6.

Condição:

Seleciona a operação de fregüência fixa (utilizando P1000).

O inversor requer o comando ON para partir no caso de seleção direta (P0701 - P0703 = 15).

Nota:

As freqüências fixas podem ser selecionadas utilizando as entradas digitais, e também podem ser combinadas com um comando ON.

P1002 Freqüência fixa 2

-650.00 Datatype: Flutuante Unit: Hz 5.00 CStat: CUT Def: 2 SETPOINT Active: Imediatamente QuickComm. Não 650.00 P-Group: Máx:

Define o setpoint de frequência fixa 2.

Detalhes

Vide parâmetro P1001 (frequência fixa1)

P1003 Freqüência fixa 3

Nível: Mín: -650.00 CStat: CUT **Datatype:** Flutuante Unit: Hz Def: 10.00 2 P-Group: SETPOINT Active: Imediatamente 650.00 QuickComm. Não Máx:

Define o setpoint de frequência fixa 3.

Detalhes:

Vide parâmetro P1001 (freqüência fixa 1).

r1024	CO: Freqüência fixa real		Mín: -	Nível:
	Datatype: Flutuante	Unit: Hz	Def: -	3
	P-Group: SETPOINT		Máx: -	_

Exibe a soma das freqüências fixas selecionadas.

P1031 Nível: Memória de setpoint do MOP Mín: O CStat: Unit: -Def: CUT 0 2 SETPOINT Active: Imediatamente QuickComm. Não P-Group: Máx:

Salva o último setpoint do potenciômetro motorizado (MOP) que estava ativo antes do comando OFF ou de queda de energia.

Ajustes:

O setpoint MOP não será armazenado

O setpoint MOP será armazenado (P1040 é atualizado)

Nota:

No comando ON seguinte, o setpoint do potenciômetro motorizado será o valor armazenado no parâmetro P1040 (setpoint do MOP)

P1032 Inibe direção reversa do MOP Nível: Mín: 0 Datatype: U16 CStat: CT Unit: -Def: 1 3 P-Group: SETPOINT Active: Confirm.antes QuickComm. Não Máx:

Inibe a seleção de reversão do setpoint

Ajustes:

0 Direção reversa permitida

Direção reversa inibida

Condição:

O potenciômetro motorizado (P1040) deve ser escolhido como setpoint principal ou setpoint adicional (utilizando P1000)

Nota:

O sentido de giro do motor pode ser alterado utilizando o setpoint do potenciômetro motorizado (aumentar / diminuir a frequência) seja através das entradas digitais ou do teclado BOP/AOP para cima / para baixo).

Nível:

Mín:

P1040	Setpoin	t do MOP			Mín:	-650.00	Nível:
	CStat: P-Group:	CUT SETPOINT	Datatype: Flutuante Active: Imediatamente	Unit: Hz QuickComm. Não	Def: Máx:	5.00 650.00	3

Determina o setpoint para o controle do potenciômetro motorizado (P1000 = 1).

Nota:

Se o setpoint do potenciômetro motorizado é selecionado ou como setpoint principal ou como setpoint adicional, a direção reversa será inibida por default de P1032 (inibe direção reversa do MOP).

Para habilitar novamente a direção reversa, ajustar P1032 = 0.

P1058	Freqüên	cia de JOG	direito		Mín:	0.00	Nível:
	CStat:	CUT	Datatype: Flutuante	Unit: Hz	Def:	5.00	3
	P-Group:	SETPOINT	Active: Imediatamente	QuickComm. Não	Máx:	650.00	•

A função jog aumenta a velocidade do motor em pequenos incrementos. As teclas JOG utilizam um botão de pulso em uma das entradas digitais para controlar a velocidade do motor.

Enquanto JOG direito estiver selecionado, este parâmetro determina a freqüência à qual o inversor irá funcionar.

Condição:

P1060 e P1061 ajustam os tempos de rampa para jog.

P1059	Frequência de JOG esquerdo					0.00	Nível:
	CStat:	CUT	Datatype: Flutuante	Unit: Hz	Def:	5.00	3
	P-Group:	SETPOINT	Active: Imediatamente	QuickComm. Não	Máx:	650.00	


Enquanto JOG esquerdo estiver selecionado, este parâmetro determina a freqüência à qual o inversor irá funcionar.

Condição:

P1060 e P1061 ajustam os tempos de rampa para jog.

P1060	Tempo (Tempo de aceleração de JOG					Nível:	l
	CStat:	CUT	Datatype: Flutuante	Unit: s	Def:	10.00	3	1
	P-Group:	SETPOINT	Active: Confirm.antes	QuickComm. Não	Máx:	650.00		1

Ajusta o tempo de aceleração de JOG. Este é o tempo utilizado enquanto a função JOG está ativa.




Aviso:

Os tempos de rampa serão utilizados como segue: P1060 / P1061 : Quando o modo JOG está ativo

P1120 / P1121 : Quando o modo normal (ON/OFF) está ativo

P1061	Tempo d	Tempo de desaceleração de JOG Mín:					Nível:
	CStat:	CUT	Datatype: Flutuante	Unit: s	Def:	10.00	3
	P-Group:	SETPOINT	Active: Confirm.antes	QuickComm. Não	Máx:	650.00	•

Ajusta o tempo de desaceleração. Este é o tempo utilizado enquanto a função jog está ativa



Aviso:

Os tempos de rampa serão utilizados como segue: P1060 / P1061 : Quando o modo JOG está ativo

P1120 / P1121 : Quando o modo normal (ON/OFF) está ativo

P1070	CI: Setp	oint principa	Mín:	0.00	Nível:		
	CStat:	CT	Datatype: U32	Unit: -	Def:	755:0	3
	P-Group:	SETPOINT	Active: Confirm.antes	QuickComm. Não	Máx:	4000:0	•

Define a origem do setpoint principal.

Ajustes:

755 = Setpoint da entrada analógica 1 1024 = Setpoint de freqüência fixa

1050 = Setpoint do potenciômetro motorizado (MOP)

P1075 Nível: CI: Setpoint adicional Mín: Unit: -CStat: Datatype: U32 Def: 0:0 CT 3 SETPOINT QuickComm. Não 4000:0 P-Group: Active: Confirm.antes Máx:

Define a origem do setpoint adicional (a ser adicionado ao setpoint principal).

Ajustes:

755 = Setpoint da entrada analógica 1 1024 = Setpoint de freqüência fixa

1050 = Setpoint do potenciômetro motorizado (MOP)

r1078 CO: Setpoint de freqüência total Mín: - Datatype: Flutuante Unit: Hz Def: - P-Group: SETPOINT Máx: -

Exibe a soma dos setpoints principal e adicional em [Hz].

Nível: P1080 Freqüência mínima Mín: 0.00 CStat: CUT Datatype: Flutuante Unit: Hz Def: 0.00 P-Group: SETPOINT Active: Imediatamente QuickComm. Sim Máx: 650.00

Ajusta a freqüência mínima do motor [Hz] na qual o motor funcionará caso não esteja definido um setpoint maior de freqüência.

Nota:

O valor ajustado aqui é válido tanto para rotação no sentido horário como anti-horário.

Sob certas condições (p. ex. aceleração/desaceleração, limitação de corrente), o motor pode rodar abaixo da freqüência mínima.

P1082	Freqüên	Frequência máxima				0.00	Nível:
	CStat:	CT	Datatype: Flutuante	Unit: Hz	Def:	50.00	1
	P-Group:	SETPOINT	Active: Confirm.antes	QuickComm. Sim	Máx:	650.00	•

Ajusta a freqüência máxima do motor [Hz] acima da qual o motor jamais funcionará, independentemente do setpoint de freqüência

Nota:

O valor ajustado aqui é válido tanto para rotação no sentido horário como anti-horário.

A freqüência máxima de saída do inversor pode ser excedida se um dos itens abaixo está ativo: Slip compensation = $f_{max} + f_{slipcomp \, max}$


or Flying restart = $f \max + f s \lim$

Aviso:

A velocidade máxima do motor está sujeita a limitações mecânicas

P1091	Salto de frequência 1				Mín:	0.00	Nível:
	CStat: P-Group:	CUT SETPOINT	Datatype: Flutuante Active: Imediatamente	Unit: Hz QuickComm. Não	Def: Máx:	0.00 650.00	3

Define o salto de freqüência 1 que evita efeitos de ressonância mecânica e suprime freqüências dentro de +/- 2 Hz (largura de banda de salto de freqüência).




Aviso:

Operação estacionária não é possível dentro da faixa suprimida de freqüência; a faixa é simplesmente desconsiderada (na rampa).

Por exemplo, se P1091 = 10 Hz, não é possível operar continuamente entre 10 Hz +/- 2 Hz (i.e. entre 8 e 12 Hz).

P1120	Tempo d	de aceleraçã	0		Mín:	0.00	Nível:
	CStat:	CUT	Datatype: Flutuante	Unit: s	Def:	10.00	1
	P-Group:	SETPOINT	Active: Confirm. antes	QuickComm. Sim	Máx:	650.00	•

Tempo decorrido para o motor acelerar a partir do repouso até a freqüência máxima do motor (P1082) quando nenhum arredondamento é utilizado.



O ajuste do tempo de aceleração muito curto pode fazer o inversor desligar (sobrecorrente).

Nota:

Se um setpoint de freqüência externo com ajuste de taxas de rampa é utilizado (p. ex. a partir de um PLC), a melhor maneira de obter desempenho ótimo do acionamento é ajustar os tempos de rampa em P1120 e P1121 levemente mais curtos que aqueles do PLC.


Aviso:

Os tempos de rampa serão utilizados como segue: P1060 / P1061 : Quando o modo JOG está ativo

P1120 / P1121 : Quando o modo normal (ON/OFF) está ativo

P1121	Tempo d	de desacele	ração		Mín:	0.00	Nível:	
	CStat:	CUT	Datatype: Flutuante	Unit: s	Def:	10.00	1	
	P-Group:	SETPOINT	Active: Confirm. antes	QuickComm. Sim	Máx:	650.00	•	l

Tempo decorrido para o motor desacelerar a partir da freqüência máxima do motor (P1082) até o repouso quando nenhum arredondamento é utilizado.



Aviso:

O ajuste do tempo de desaceleração muito curto pode fazer o inversor desligar (sobrecorrente (F0001) / sobretensão F0002)).


Aviso:

Os tempos de rampa serão utilizados como segue: P1060 / P1061 : Quando o modo JOG está ativo

P1120 / P1121 : Quando o modo normal (ON/OFF) está ativo

P1130 Tempo de arredondamento inicial da rampa de aceleraçãoMín: 0.00 CStat: CUT Datatype: Flutuante Unit: s Def: 0.00 P-Group: SETPOINT Active: confirmar antes QuickComm. Não Máx: 40.00

Define o tempo inicial de arredondamento em segundos como mostrado no diagrama abaixo.



onde:

$$T_{up total} = \frac{1}{2}P1130 + X \cdot P1120 + \frac{1}{2}P1131$$

$$T_{down total} = \frac{1}{2}P1130 + X \cdot P1121 + \frac{1}{2}P1133$$

X is defined as: $X = \Delta f / fmax$

i.e. X is the ratio between the frequency step and fmax

Nota:

Tempos de arredondamento são recomendados, uma vez que eles previnem uma resposta abrupta, evitando assim efeitos danosos na parte mecânica.

Aviso:

Tempos de arredondamento não são recomendados quando entradas analógicas são utilizadas, uma vez que eles resultariam em overshoot/undershoot na resposta do inversor.

P1131	Tempo d	le arredonda	amento final da rampa de aceleração	Mín:	0.00	Nível:
	CStat:	CUT	Datatype: Flutuante Unit: s	Def:	0.00	3
	P-Group:	SETPOINT	Active: confirmar antes QuickComm. Não	Máx:	40 00	_

Define o tempo de arredondamento ao final da rampa de aceleração como mostrado em P1130 (Tempo de arredondamento inicial da rampa de aceleração

Nota:

Tempos de arredondamento são recomendados, uma vez que eles previnem uma resposta abrupta, evitando assim efeitos danosos na parte mecânica.

Aviso:

Tempos de arredondamento não são recomendados quando entradas analógicas são utilizadas, uma vez que eles resultariam em overshoot/undershoot na resposta do inversor.

P1132	Tempo	de arredond	amento inicial da ran	npa de desacel.	Mín:	0.00	Nível:
	CStat:	CUT	Datatype: Flutuante	Unit: s	Def:	0.00	3
	P-Group:	SETPOINT	Active: confirmar antes	QuickComm. Não	Máx:	40.00	

Define o tempo de arredondamento no início da rampa de desaceleração como mostrado em P1130 (Tempo de arredondamento inicial da rampa de aceleração).

Nota:

Tempos de arredondamento são recomendados, uma vez que eles previnem uma resposta abrupta, evitando assim efeitos danosos na parte mecânica.

Aviso:

Tempos de arredondamento não são recomendados quando entradas analógicas são utilizadas, uma vez que eles resultariam em overshoot/undershoot na resposta do inversor.

P1133	Tempo (de arredond	amento final da ramp	a de desacel.	Mín:	0.00	Nível:
	CStat: P-Group:	CUT SETPOINT	Datatype: Flutuante Active: confirmar antes		Def: Máx:	0.00 40.00	3

Define o tempo de arredondamento ao final da rampa de desaceleração como mostrado em P1130 (Tempo de arredondamento inicial da rampa de aceleração).

Nota:


Tempos de arredondamento são recomendados, uma vez que eles previnem uma resposta abrupta, evitando assim efeitos danosos na parte mecânica.

Aviso:

Tempos de arredondamento não são recomendados quando entradas analógicas são utilizadas, uma vez que eles resultariam em overshoot/undershoot na resposta do inversor.

P1134	Tipo de	arredondan	nento		Mín:	0	Nível:
	CStat:	CUT	Datatype: U16	Unit: -	Def:	0	3
	P-Group:	SETPOINT	Active: Imediatamente	QuickComm. Não	Máx:	1	

Define a resposta atenuada ao comando OFF1 ou redução do setpoint.



Ajustes:

0 Atenuação continua1 Atenuação descontinua

Condição: Nei

Nenhum efeito até que tempo total de arredondamento (P1130) > 0 s.

Aviso:

Tempos de arredondamento não são recomendados quando entradas analógicas são utilizadas, uma vez que eles resultariam em overshoot/undershoot na resposta do inversor.

P1135	Tempo d	de desacelera	ıção OFF3		Mín:	0.00	Nível:	ì
	CStat:	CUT	Datatype: Flutuante	Unit: s	Def:	5.00	3	ì
	P-Group:	SETPOINT	Active: confirmar antes	QuickComm. Sim	Máx:	650.00		

Define o tempo de desaceleração a partir da freqüência máxima até o repouso, para o comando OFF3.

Nota:


Este tempo pode ser excedido se o nível VDC_máx. é atingido.

r1170	CO: Setpoint de freqüência após RFG		Mín: -	Nível:
	Datatype: Flutuante	Unit: Hz	Def: -	3
	P-Group: SETPOINT		Máx: -	0

Exibe o setpoint total de freqüência após o gerador de rampa.

P1200	Partida	com mot	or em funcionamento		Mín:	0	Nível:	
	CStat:	CUT	Datatype: U16	Unit: -	Def:	0	3	
	P-Group:	FUNC	Active: Imediatamente	QuickComm. Não	Máx:	6	•	

Parte o inversor com um motor rodando alterando rapidamente a freqüência de saída do inversor até que a velocidade atual do motor seja encontrada. Então o motor acelera até o setpoint utilizando o tempo normal de rampa.



Ajustes:

1

6

- 0 Partida em funcionamento desabilitada
 - Partida em funcionamento está sempre ativa, partida em direção ao setpoint
- 2 Partida em funcionamento está ativa se energizado, falha, OFF2, partida em direção ao setpoint
- 3 Partida em funcionamento está ativa se em falha, OFF2, partida em direção ao setpoint
- 4 Partida em funcionamento está sempre ativa, somente em direção ao setpoint
- 3 Partida em funcionamento está ativa se energizado, falha, OFF2, somente em direção ao setpoint
 - Partida em funcionamento está ativa se em falha, OFF2, somente em direção ao setpoint

Nota:

Útil para motores com altas cargas inerciais.

Ajustes 1 a 3 procuram em ambas as direções.

Ajustes 4 a 6 procuram somente na direção do setpoint.

Aviso:

A Partida em funcionamento deve ser utilizada em casos onde o motor pode ainda estar rodando (p. ex. após uma curta interrupção da alimentação) ou quando a carga faz o motor girar. Caso contrário, desligamentos por sobrecorrente irão ocorrer.

P1202	Corrente	e do motor:	Partida em funciona	mento	Mín:	10	Nível:
	CStat:	CUT	Datatype: U16	Unit: %	Def:	100	3
	P-Group:	FUNC	Active: Imediatamente	QuickComm. Não	Máx:	200	

Define a corrente de busca utilizada para a partida em funcionamento.


O valor é em [%] com base na corrente nominal do motor (P0305).

Nota:

A redução da corrente de busca pode melhorar o desempenho da partida em funcionamento se a inércia do sistema não for muito alta.

P1203	Taxa de	busca: F	Partida em funcionament	to	Mín:	10	Nível:
	CStat:	CUT	Datatype: U16	Unit: %	Def:	100	3
	P-Group:	FUNC	Active: Imediatamente	QuickComm. Não	Máx:	200	

Ajusta o fator através do qual a freqüência de saída se altera durante a partida em funcionamento para sincronizar com o motor rodando. Esse valor é definido em [%] relativo ao fator de tempo default, e define o gradiente inicial recíproco na curva abaixo (e, portanto, influencia o tempo necessário para a busca da freqüência do motor):



O tempo de busca é o tempo necessário para pesquisar entre todas as freqüências entre $f_máx + 2 x f$ slip até 0 Hz.

P1203 = 100 % é definido como fornecendo uma taxa de 2 % de f_slip,nom / [ms].

P1203 = 200 % resultaria em uma taxa de alteração de frequência de 1 % de f_slip,nom / [ms].

Exemplo:

Para um motor com 50 Hz, 1350 rpm, 100 % produziria um tempo de busca máximo de 600 ms. Se o motor estiver rodando, a freqüência do motor é encontrada em um tempo mais curto.

Nota:

Um valor mais alto produz um gradiente mais achatado e, portanto, um tempo de busca mais longo. Um valor mais baixo tem o efeito oposto.

P1210	Restart	automático			Mín:	0	Nível:
	CStat:	CUT	Datatype: U16	Unit: -	Def:	1	2
	P-Group:	FUNC	Active: Imediatamente	QuickComm. Não	Máx:	5	_

Habilita o restart após uma queda da alimentação principal ou após uma falha.

Ajustes:

- 0 Desabilitado
- 1 Reset de desligamento após energização
- 2 Restart da alimentação principal; energização
- 3 Restart após falha / queda da alimentação principal
- 4 Restart após queda da alimentação principal
- 5 Restart da alimentação principal / falha / energização

Condição:

O Restart automático requer o comando ON presente (p. ex. via uma entrada digital interligada via hardware)

Atenção1:

Os ajustes 2 a 5 podem fazer o motor reiniciar inesperadamente!


Aviso:

A partida em funcionamento deve ser utilizada em casos onde o motor pode ainda estar rodando (p. ex. após uma curta interrupção d a alimentação principal) ou pode estar sendo acionado pela carga (P1200).

P1215	Habilitaı	r frenagem			Mín:	0	Nível:
	CStat:	T	Datatype: U16	Unit: -	Def:	0	3
	P-Group:	FUNC	Active: Imediatamente	QuickComm. Não	Máx:	1	

Habilita/desabilita a função de frenagem. Esta função aplica o perfil abaixo ao inversor:

O chaveamento via relés é também possível no ponto 1 e no ponto 2 (caso programado em P0731 = 52.C) para controlar uma frenagem.



Ajustes:

0 Frenagem do motor desabilitado 1 Frenagem do motor habilitado

Nota:

O relé do freio abre no ponto 1, se habilitado utilizando P0731 (função de saída digital), e fecha no ponto 2.

P1216	Retardo	para liberação	de frenagem		Mín:	0	Nível:
	CStat:	T	Datatype: Flutuante	Unit: s	Def:	1.0	3
	P-Group:	FUNC	Active: Imediatamente	QuickComm. Não	Máx:	20.0	•

Define o período durante o qual o inversor funciona à f_mín antes de acelerar até o ponto 1 (como mostrado em P1215 – habilitar frenagem). O inversor parte à f_mín neste perfil, i.e. ele não utiliza a rampa.

Nota:

Um valor típico de f_mín para este tipo de aplicação é a freqüência de escorregamento do motor.

Pode-se calcular a frequência nominal de escorregamento utilizando a formula seguinte:

$$\frac{nsyn-nn}{nsyn}\cdot fn$$

Aviso:

Se utilizado para manter o motor numa certa freqüência contra um freio mecânico (i.e. está-se utilizando um relé para controlar o freio mecânico), é importante que f_mín < 5 Hz; do contrário, a corrente gerada pode ser muito alta e o relé pode não abrir.

P1217	Tempo d	de frenage	em após desaceleração		Mín:	0	Nível:
	CStat:	T	Datatype: Flutuante	Unit: s	Def:	1.0	3
	P-Group:	FUNC	Active: Imediatamente	QuickComm. Não	Máx:	20.0	

Define o tempo pelo qual o inversor funciona à freqüência mínima (P1080) após desacelerar até o ponto 2. Detalhes:

Vide diagrama P1215 (Habilitar frenagem).

CStat: CUT Datatype: U16 Unit: % Def: 100	Nível:						
	CStat:	CUT	Datatype: U16	Unit: %	Def:	100	3
	P-Group:	FUNC	Active: Imediatamente	QuickComm. Não	Máx:	250	

Define o nível de corrente DC em [%] relativa à corrente nominal do motor (P0305)

P1233 Nível: Duração de frenagem DC Mín: 0 CStat: CUT Datatype: U16 Unit: s Def: 0 3 P-Group: **FUNC** Active: Imediatamente QuickComm. Não Máx: 250

Define a duração na qual a injeção de frenagem DC deve estar ativa em seguida a um comando OFF1.

Aiustes:

P1233 = 0: Não ativado em seguida a OFF1. P1233 = 1 - 250: Ativado para o tempo especificado

Cuidado:

A utilização freqüente de longos períodos de frenagem DC pode provocar sobreaquecimento do motor..

Aviso:

A função de frenagem DC faz o motor parar rapidamente pela aplicação de uma corrente de frenagem DC (a corrente aplicada também mantém o eixo parado). Quando o sinal de frenagem DC é aplicado, os pulsos de saída do inversor são bloqueados e a corrente DC não é aplicada até que o motor tenha sido suficientemente desmagnetizado (o tempo de desmagnetização é calculado automaticamente a partir dos dados do motor).

P1236	Corrente de frenagem composta					0	Nível:
	CStat:	CUT	Datatype: U16	Unit: %	Def:	0	3
	P-Group:	FUNC	Active: Imediatamente	QuickComm. Não	Máx:	250	

Define o nível DC sobreposto na forma de onda AC após um comando OFF1 / OFF3 . O valor é definido em [%] relativa à corrente nominal do motor (P0305).

Compound braking switch - on level = $1.13 * \sqrt{2} * V_{\text{mains}} = 1,13 * \sqrt{2} * P0210$

Compound braking switch - on level = 1.13 * $\sqrt{2}$ * V_{mains} * 2 = 1,13 * $\sqrt{2}$ * P0210 * 2

Aiustes:

P1236 = 0: Frenagem composta desabilitada.

P1236 = 1 - 250: Nível de corrente de frenagem definido como uma [%] da corrente nominal do motor

(P0305).

Condição:

Ativado após comando OFF1 / OFF3.

Aviso:

O aumento do valor geralmente melhorará a performance da frenagem; entretanto, se o valor é ajustado num nível alto demais, isto poderá resultar em desligamento por sobrecorrente

P1240	Configuração do regulador Vdc			Mín:	0	Nível:
	CStat: CT	Datatype: U16	Unit: -	Def:	1	3
	P-Group: FUN	NC Active: Imediatamente	QuickComm. Não	Máx:	1	•

Habilita / desabilita o regulador Vdc .

O regulador Vdc controla dinamicamente a tensão do DC link para prevenir desligamentos por sobretensão em sistemas de alta inércia.

Ajustes:

Regulador Vdc desabilitado


0 Regulador Vdc-máx habilitado

Nota:

Vdc máx aumenta automaticamente os tempos de desaceleração para manter a tensão do DC-link (r0026) dentro dos limites

P1300	Modo de	e controle			Mín:	0	Nível:	
	CStat:	CT	Datatype: U16	Unit: -	Def:	0	2	l
	P-Group:	CONTROLE	Active: Imediatamente	QuickComm. Sim	Máx:	3	_	İ

Controla a relação entre a velocidade do motor e a tensão fornecida pelo inversor como ilustrado no diagrama abaixo.



Ajustes:

- V/f com característica linear 0
- V/f com FCC
- 2 V/f com característica parabólica
 - V/f com característica programável.

Nota:

P1300 = 1 : V/f com FCC

- * Mantém a corrente de fluxo do motor para melhor eficiência * Se FCC é escolhido, V/f linear é ativado a baixas freqüências.

P1300 = 2 : V/f com uma curva quadrática


* Adaptado para ventiladores bombas centrífugas


P1310	Boost o	ontínuo			Mín:	0.0	Nível:
	CStat:	CUT	Datatype: Flutuante	Unit: %	Def:	50.0	2
	P-Group:	CONTROLE	Active: Imediatamente	QuickComm. Não	Máx:	250.0	_

A baixas freqüências de saída a tensão de saída é baixa para manter o nível de fluxo constante. Entretanto, a tensão de saída pode também ser baixa

- para magnetização de motor assíncrono
- para manter a carga
- para superar perdas no sistema. A tensão de saída pode ser aumentada utilizando o parâmetro P1310.

Define o nível de boost em [%] relativo a P0305 (corrente nominal do motor) aplicável a ambas as curvas V/f, linear e quadrática, conforme o diagrama abaixo:





Onde os valores de tensão são dados:

 $V_ConBoost, 100 = corrente nominal do motor (P0305) * Resistência do estator * Boost contínuo (P1310) \\ V_ConBoost, 50 = V_ConBoost, 100 / 2$

Condição:

O ajuste de P0640 (fator de sobrecarga do motor [%]) limita o boost.

Nota:

Os valores de boost são combinados quando o boost contínuo (P1310) é utilizado em conjunto com outros parâmetros de boost (boost de aceleração P1311 e boost de partida P1312). Entretanto, prioridades são alocadas a esses parâmetros como segue: P1310 > P1311 > P1312

Aviso:


Aumentando os níveis de boost, aumenta-se o aquecimento do motor (especialmente quando parado).

$$\sum$$
Boosts $\leq \frac{300}{I_{mot}} * Rs$

P1311 Nível: Boost de aceleração Mín: 0.0 CStat: Datatype: Flutuante CUT Unit: % Def: 0.0 3 CONTROLE 250.0 P-Group: Active: Imediatamente QuickComm. Não Máx:

P1311 somente produzirá boost durante a rampa, sendo útil, portanto, para torque adicional durante a aceleração.

Aplica o boost em [%] relativo a P0305 (corrente nominal do motor) em seguida a uma alteração positiva de setpoint e diminuindo uma vez atingido o setpoint.



Onde os valores de tensão são dados:

V_AccBoost,100 = corrente nominal do motor (P0305) * Resistência do estator * Boost de aceleração (P1311)

V_AccBoost,50 = V_AccBoost,100 / 2

Condição:

O ajuste de P0640 (fator de sobrecarga do motor [%]) limita o boost.

Nota:

O boost de aceleração pode ajudar a melhorar a resposta a pequenas alterações positivas de setpoint.

$$\sum$$
Boosts $\leq 300 \cdot Rs \cdot Imot$

Aviso:

Aumentando o nível de boost, aumenta-se o aquecimento do motor.


Detalhes:

Vide nota em P1310 para prioridades no boost...

P1312	Boost de	e partida			Mín:	0.0	Nível:	
	CStat:	CUT	Datatype: Flutuante	Unit: %	Def:	0.0	2	l
	P-Group:	CONTROLE	Active: Imediatamente	QuickComm. Não	Máx:	250.0	_	l

Aplica um deslocamento linear constante (em [%] relativa a P0305 (corrente nominal do motor) sobre a curva V/f ativa (tanto linear como quadrática) após um comando ON e permanece ativo até que o setpoint seja alcançado pela primeira vez. Isto é útil para a partida de cargas com alta inércia.

O ajuste muito alto do boost de partida (P1312) fará o inversor limitar a corrente, o que, por sua vez, restringirá a freqüência de saída a permanecer abaixo do setpoint de freqüência.



Condição:

O ajuste de P0640 (fator de sobrecarga do motor [%]) limita o boost.

Aviso:

Aumentando o nível de boost aumenta-se o aquecimento do motor.

$$\sum Boosts \le \frac{300}{I_{mot}} *Rs$$

Detalhes:

Vide nota em P1310 para prioridades do boost.

P1316	Freqüência final de boost					0.0	Nível:
	CStat:	CUT	Datatype: Flutuante	Unit: %	Def:	20.0	3
	P-Group:	CONTROLE	Active: Imediatamente	QuickComm. Não	Máx:	100.0	

Define o ponto no qual o boost programado atinge 50 % do seu valor.

Este valor é expresso em [%] relativa a P0310 (freqüência nominal do motor).

A freqüência default é definida como segue:

$$f_{Boost min} = 2 * (\frac{153}{\sqrt{P_{motor}}} + 3)$$

Nota:


O usuário expert pode alterar este valor para mudar a forma da curva, p. ex. para aumentar o torque a uma dada freqüência.

Detalhes:

Vide diagrama em P1310 (boost continuo)

P1320	Coord. 1	da freq. V/f	programável		Mín:	0.00	Nível:
	CStat:	CT	Datatype: Flutuante	Unit: Hz	Def:	0.00	3
	P-Group:	CONTROLE	Active: Imediatamente	QuickComm. Não	Máx:	650.00	

Ajusta as coordenadas V/f (P1320/1321 a P1324/1325) para definir a característica V/f.



$$P1310[V] = \frac{P1310[\%]}{100[\%]} \cdot \frac{r0395[\%]}{100[\%]} \cdot P0304[V]$$

Exemplo:

Este parâmetro pode ser utilizado para proporcionar o torque correto à freqüência correta e é útil quando utilizado com motores síncronos.

Condição:

Para ajustar o parâmetro, selecionar P1300 = 3 (V/f com característica programável).

Nota:

Uma interpolação linear será aplicada entre os pontos ajustados de P1320 / 1321 até P1324 / 1325.

V/f com característica programável (P1300 = 3) tem 3 pontos programáveis. Os dois pontos não-programáveis são:

- Boost contínuo P1310 a 0 (zero) Hz
- Tensão nominal do motor P0304 à freqüência nominal do motor P0310

O boost de aceleração e o boost de partida definidos do motor P0310 em P1311 e P1312 são aplicados à V/f com característica programável.

	V/f com característica pro	gramavei.				
P1321	Coord. 1 da tensão CStat: CUT P-Group: CONTROLE	V/f programável Datatype: Flutuante Active: Imediatamente	Unit: ∨ QuickComm. Não	Mín: Def: Máx:	0.0 0.0 3000.0	Nível:
		1 da freqüência V/f program	nável).	-		
P1322	Coord. 2 da freq. V/CStat: CTP-Group: CONTROLE	f programável Datatype: Flutuante Active: confirmar antes	Unit: Hz QuickComm. Não	Mín: Def: Máx:	0.00 0.00 650.00	Nível:
	Vide P1320 (Coordenada	1 da freqüência V/f program	nável).			
P1323	Coord. 2 da tensão CStat: CUT P-Group: CONTROLE	V/f programável Datatype: Flutuante Active: Imediatamente	Unit: V QuickComm. Não	Mín: Def: Máx:	0.0 0.0 3000.0	Nível:
	Vide P1320 (Coordenada	1 da freqüência V/f program	nável).			
P1324	Coord.3 da freq. V/f CStat: CT P-Group: CONTROLE	programável Datatype: Flutuante Active: Imediatamente	Unit: Hz QuickComm. Não	Mín: Def: Máx:	0.00 0.00 650.00	Nível:
	Vide P1320 (Coordenada	1 da freqüência V/f program	nável).			
P1325	Coord. 3 da tensão CStat: CUT P-Group: CONTROLE	V/f programável Datatype: Flutuante Active: Imediatamente	Unit: V QuickComm. Não	Mín: Def: Máx:	0.0 0.0 3000.0	Nível:

Vide P1320 (Coordenada 1 da freqüência V/f programável).

P1333	Freqüên	ncia de partic	la para FCC		Mín:	0.0	Nível:
	CStat:	CUT	Datatype: Flutuante	Unit: %	Def:	10.0	3
	P-Group:	CONTROLE	Active: Imediatamente	QuickComm. Não	Máx:	100.0	

Define a frequência de partida à qual FCC (controle de fluxo de corrente) é habilitado como [%] da frequência nominal do motor (P0310).

Aviso:

Se este valor é muito baixo, o sistema pode se tornar instável.

P1335 Nível: Compensação de escorregamento Mín: 0.0 CStat: CUT Datatype: Flutuante Unit: % Def: 0.0 3 P-Group: CONTROLE Active: Imediatamente QuickComm. Não 600.0 Máx:

Adapta dinamicamente a freqüência de saída do inversor de modo que a velocidade do motor é mantida constante independentemente da carga do motor.

Aumentando a carga de M1 para M2 (vide diagrama) diminuirá a velocidade do motor de f1 para f2, devido ao escorregamento. O inversor pode compensar isso aumentando suavemente a freqüência de saída enquanto a carga aumenta. O inversor mede a corrente e aumenta a freqüência de saída para compensar o escorregamento esperado.

Ajustes:

P1335 = 0 % : Compensação de escorregamento desabilitada.

P1335 = 100 % : Isto utiliza os dados do motor e o modelo do motor para somar a freqüência nominal de escorregamento, a velocidade nominal do motor e a corrente nominal do motor.

P1340	Ganho prop. do reg	ulador de freq. Imáx		Mín:	0.000	Nível:
	CStat: CUT	Datatype: Flutuante	Unit: -	Def:	0.000	3
	P-Group: CONTROLE	Active: Imediatamente	QuickComm. Não	Máx:	0.499	

Ganho proporcional do regulador de freqüência I_máx.

Dinamicamente controla o inversor se a corrente de saída excede a corrente máxima do motor (r0067). Ele faz isto, em primeiro lugar, limitando a freqüência de saída do inversor (ao mínimo possível da freqüência nominal de escorregamento). Se esta ação não remove com sucesso a condição de sobrecorrente, a tensão de saída do inversor é reduzida. Quando a condição de sobrecorrente for removida com sucesso, a freqüência limite é removida utilizando o tempo de aceleração ajustado em P1120

P1800	Freqüên	cia de chave	eamento		Mín:	2	Nível:	
	CStat:	CUT	Datatype: U16	Unit: kHz	Def:	4	3	
	P-Group:	INVERSOR	Active: Imediatamente	QuickComm. Não	Máx:	16	•	

Ajusta a freqüência de chaveamento dos transistores do inversor. A freqüência pode ser alterada em passos de 2 kHz.

Freqüências de pulso > 8 kHz reduzem a corrente máxima contínua do motor.

Condição:

A freqüência mínima de pulso depende de P1082 (freqüência máxima) e P0310 (freqüência nominal do motor)

Nota:

Caso operação silêncios não seja imprescindível, freqüências de chaveamento mais baixas podem ser selecionadas para reduzir perdas do inversor e emissões de radiofreqüência.

Em algumas situações, o inversor pode reduzir a freqüência de chaveamento para fins de proteção contra sobretemperatura (vide P0290).

r1801	CO: Frequência real de chaveamento)	Mín: -	Nível:
	Datatype: U16	Unit: kHz	Def: -	3
	P-Group: INVERSOR		Máx: -	

Freqüência real de pulsos no chaveamento de potência do inversor.

Aviso:

Em determinadas condições (sobretemperatura do inversor, vide P0290), estes valores podem diferir daqueles selecionados em P1800 (freqüência de pulso).

P2000 Freqüência de referência Mín: 1.00 CStat: CT Datatype: Flutuante Unit: Hz Def: 50.00 P-Group: COMM Active: Imediatamente QuickComm. Não Máx: 650.00

Ajuste da freqüência de fundo de escala utilizada pela conexão serial (corresponde a 4000H) e entrada/saída analógica.

P2009[2]	Normali	zação USS			Mín:	0	Nível:	
	CStat:	CT	Datatype: U16	Unit: -	Def:	0	3	
	P-Group:	COMM	Active: Imediatamente	QuickComm. Não	Máx:	1		
							_	

Habilita normalização especial para USS.

Aiustes:

0 Desabilitada

Habilitada

Índice:

P2009[0]: Interface serial link COM P2009[1]: Interface serial link BOP

Nota:

Caso habilitado, o setpoint principal (palavra 2 no PZD) não é interpretado como 100 % = 4000H, mas como "absoluto" (p. ex. 4000H = 16384 significa 163.84 Hz).

P2010[2] Nível: **Baudrate USS** Mín: 3 CStat: CUT Datatype: U16 Def: 6 3 P-Group: Active: Imediatamente QuickComm. Não COMM Máx: 9

Ajusta o valor de baudrate para a comunicação USS.

Ajustes:

3 1200 baud 4 2400 baud 5 4800 baud 6 9600 baud 19200 baud 8 38400 baud 9 57600 baud

Índice:

P2010[0]: Interface serial COM link P2010[1] : Interface serial BOP link

P2011[2] **Endereco USS**

Nível: Mín: O CStat: CUT Datatype: U16 Def: 3 P-Group: COMM Active: Imediatamente QuickComm. Não Máx: 31

Ajusta o endereço exclusivo para o inversor.

Índice:

P2011[0]: Interface serial COM link P2011[1]: Interface serial BOP link

Nota:

Pode-se conectar até 30 inversores através da conexão serial (i.e. 31 inversores no total), e controlá-los através o protocolo do bus serial USS

P2012[2] Comprimento do PZD - USS

Nível: Mín: 0 CStat: CUT Datatype: U16 Unit: -Def: 2 P-Group: COMM Active: Imediatamente QuickComm. Não Máx:

Define o número de palavras de 16-bit na porção PZD do telegrama USS. A porção PZD do telegrama USS é utilizada para o setpoint principal, e para controlar o inversor.

Índice:

P2012[0] : Interface serial COM link P2012[1] : Interface serial BOP link

P2013[2] Comprimento do PKW - USS Mín: 0 Nível: CStat: CUT Datatype: U16 Unit: -Def: 127 3 COMM Active: Imediatamente QuickComm. Não P-Group: Máx: 127

> Define o número de palavras de 16-bit na porção PKW do telegrama USS. A porção PKW do telegrama USS é utilizada para ler e gravar valores individuais de parâmetros.

Ajustes:

0 Nenhuma palavra 3 3 palavras 4 palavras 127 Variável

Índice:

P2013[0]: Interface serial COM link P2013[1]: Interface serial BOP link

Aviso:

O ajuste de P2013 tem implicações na ordem da palavra do PKW .

Nível: P2014[2] Telegrama USS - off time Mín: 0 CStat: CT Datatype: U16 Unit: ms Def: 3 P-Group: COMM Active: Imediatamente QuickComm. Não Máx: 65535 Define um tempo T_off após o qual será gerada uma falha (F0070)caso não seja recebido um telegrama através dos canais USS. Índice: P2014[0]: Interface serial COM link P2014[1]: Interface serial BOP link Aviso: Pelo ajuste default (tempo ajustado em 0), nenhuma falha é gerada (i.e watchdog desabilitado) r2015[4] CO: PZD do link BOP (USS) Nível: Mín: Datatype: U16 Unit: -Def: 3 P-Group: COMM Máx: Exibe dados do processo recebidos através do USS no link BOP. Índice: r2015[0]: Palavra recebida 0 r2015[1]: Palavra recebida 1 r2015[2]: Palavra recebida 2 r2015[3] : Palavra recebida 3 Nota: As palavras de comando podem ser visualizadas como parâmetros binários r2032 e r2033. Nível: P2016[4] CI: PZD para link BOP (USS) Mín: 0.0 CStat: CT Datatype: U32 Def: 52:0 3 P-Group: COMM Active: Imediatamente QuickComm. Não Máx: 4000:0 Seleciona os sinais a serem transmitidos para a interface serial através do link BOP. Exemplo: P2016[0] = 52.0 (default). Neste caso, o valor de r0052 (CO/BO: palavra de estado) é transmitido como 1°. PZD para o link BOP. Índice: P2016[0]: Palavra transmitida 0 P2016[1]: Palavra transmitida 1 P2016[2] : Palavra transmitida 2 P2016[3] : Palavra transmitida 3 r2018[4] Nível: CO: PZD do link COM (USS) Mín: Datatype: U16 Unit: -Def: 3 P-Group: COMM Máx: Exibe dados do processo recebidos através do USS no link COM. Índice: r2018[0] : Palavra recebida 0 r2018[1]: Palavra recebida 1 r2018[2]: Palavra recebida 2 r2018[3]: Palavra recebida 3 Nota: As palavras de comando podem ser visualizadas como parâmetros binários r2032 e r2033 P2019[4] Nível: CI: PZD para link COM (USS) Mín: 0.0 Datatype: U32
Active: Imediatamente CStat: CT Unit: -Def: 52:0 3 P-Group: COMM QuickComm. Não Máx: 4000:0 Índice: P2019[0]: Palavra transmitida 0 P2019[1] : Palavra transmitida 1 P2019[2]: Palavra transmitida 2 P2019[3]: Palavra transmitida 3 Vide r2016 (PZD para link BOP) r2024[2] Telegramas USS livres de erro Nível: Mín: Datatype: U16 Unit: -Def: 3 P-Group: COMM Máx:

Exibe o número de telegramas USS livres de erro recebidos.

r2024[0] : Interface serial link COM r2024[1] : Interface serial link BOP

Índice:

r2025[2]	USS - Telegramas rejeitados Datatype: U16	Unit: -	Mín: - Def: -	Nível:
	P-Group: COMM		Máx: -	
Índice:	Exibe o número de telegramas USS rejeitados.			
maice.	r2025[0] : Interface Serial COM link r2025[1] : Interface Serial BOP link			
r2026[2]	USS - Erros de sintaxe de caracter		Mín: -	Nível:
	P-Group: COMM	Unit: -	Def: - Máx: -	3
أرب والأرب	Exibe o número de erros de sintaxe de caracter US	S.		
İndice:	r2026[0] : Interface Serial COM link r2026[1] : Interface Serial BOP link			
r2027[2]	USS – erro de sobreposição		Mín: -	Nível:
	P-Group: COMM	Unit: -	Def: - Máx: -	3
	Exibe o número de telegramas USS com erro de so	hrenosicão	Maxi	
Índice:		orcposição.		
	r2027[0] : Interface Serial COM link r2027[1] : Interface Serial BOP link			
r2028[2]	USS – erro de paridade		Mín: -	Nível:
	P-Group: COMM	Unit: -	Def: - Máx: -	3
	Exibe o número de telegramas USS com erro de pa	aridade.		
Índice:	r2028[0] : Interface Serial COM link r2028[1] : Interface Serial BOP link			
r2029[2]	USS – partida não identificada	l lmié.	Mín: -	Nível:
	P-Group: COMM	Unit: -	Def: - Máx: -	3
	Exibe o número de telegramas USS com partida na	ão identificada.		<u>-</u>
Índice:	r2029[0] : Interface Serial COM link r2029[1] : Interface Serial BOP link			
r2030[2]	USS - erro BCC		Mín: -	Nível:
	P-Group: COMM	Unit: -	Def: - Máx: -	3
£	Exibe o número de telegramas USS com erro BCC.			
Indice:	r2030[0] : Interface Serial COM link r2030[1] : Interface Serial BOP link			
r2031[2]	USS – erro de comprimento	11 14.	Mín: -	Nível:
	P-Group: COMM	Unit: -	Def: - Máx: -	3
	Exibe o número de telegramas USS com comprime	ento incorreto.		
Índice:	•			

r2031[0] : Interface Serial COM link r2031[1] : Interface Serial BOP link

52

r2032	BO: Ctr	IWrd1 (palavra de comando 1) do link E Datatype: U16 Unit:		S) Mín: - Def: - Máx: -		Nível:	
Campo	Exibe a pa	alavra de comando 1 do link BOP (i.e. palavra 1 no l	JSS).	Max			
Campo	os binários Bit00	on/off1	0 1	NÃO SIM			
	Bit01	OFF2: Parada elétrica	0 1	SIM SIM NÃO			
	Bit02	OFF3: Parada rápida	0	SIM NÃO			
	Bit03	Habilitar pulsos	0	NÃO NÃO SIM			
	Bit04	Habilitar RFG	0	NÃO SIM			
	Bit05	Partida RFG	0	NÃO SIM			
	Bit06	Habilitar setpoint	0	NÃO SIM			
	Bit07	Reconhecimento de falha	0	NÃO SIM			
	Bit08	JOG direita	0	NÃO SIM			
	Bit09	JOG esquerda	0	NÃO SIM			
	Bitl1 R	itll Reversão (inversão de setpoint)	0 1	NÃO SIM			
			0 1	NÃO SIM NÃO SIM			
			a 0 1				
	Bit14	Potenciômetro motorizado MOP para baix	ко 0 1	NÃO SIM			
	Bit15	CDS Bit 0 (Local/Remoto)	0 1	NÃO SIM			
r2033	BO: Ctr	lWrd2 (palavra de comando 2) do link E				Nível:	
	P-Group:	Datatype: U16 Unit:	-	Def: - Máx: -		3	
Campo	Exibe pala	avra de comando 2 do link BOP. (i.e. palavra 4 no U	SS).				
	Bit00	Freqüência Fixa Bit 0	0 1	NÃO SIM			
	Bit01	Freqüência Fixa Bit 1	0	NÃO SIM			
	Bit02	Freqüência Fixa Bit 2	0	NÃO SIM			
	Bit09	Freio DC habilitado	0	NÃO SIM			
	Bit13	Falha externa 1	0	SIM NÃO			
Condi		6 (USS em COM link) e P0719 = 0 (Cmd / Setpoint =					

MM410 MICROMASTER 410 6SE6400-5EA00-OBP0

	BO: Cti	rlWrd1 (palavra de comando 1) o	lo link COM (Unit: -	(USS	S) Mín: Def:	-	Nível:
	P-Group:	Datatype: U16 COMM	Offic		Máx:	-	3
_		alavra de comando 1 no link COM (i.e. pala	avra 1 no USS).				
Camp	os binários Bit00	S: ON/OFF1		0	NÃO		
	D:+01	OFFC. Davida alátrica		1	SIM		
	Bit01	OFF2: Parada elétrica		0	SIM NÃO		
	Bit02	OFF3: Parada rápida		0	SIM		
	Bit03	Habilitar pulsos		1	NÃO NÃO		
		-		1	SIM		
	Bit04	Habilitar RFG		0	NÃO SIM		
	Bit05	Partida RFG		0	NÃO		
	Bit06	Habilitan gatnaint		1	SIM NÃO		
	BILLO	Habilitar setpoint		1	SIM		
	Bit07	Reconhecimento de falha		0	NÃO		
	Bit08	JOG direita		1	SIM NÃO		
	Bit09 Bit10	ood arrerea		1	SIM		
		JOG esquerda		0	NÃO		
				1	SIM		
		Controle do PLC		0	NÃO SIM		
		~		1			
	Bit11	Reversão (inversão de setpoint)		0	NÃO		
	Bit13 Bit14 Bit15	Determi îmetre metrei - de MOD m		1	SIM		
		Potenciômetro motorizado MOP pa	ara Cima	0	NÃO SIM NÃO SIM		
		Potenciômetro motorizado MOP pa	ara haixo	0			
		roccircionicero motorizado nor pe	ara barko	1			
		CDS Bit 0 (Local/Remoto)		0	NÃO		
				1	SIM		
Detalh		3 (palavra de comando 2 do link BOP).					
	11001200						
037	BO: Cti		lo link COM ((USS	S) Mín:	-	Nível:
037		'lWrd2 (palavra de comando 2) o Datatype: ∪16	lo link COM (Unit: -	(USS	Def:	-	Nível:
037	P-Group:	rlWrd2 (palavra de comando 2) o Datatype: U16 COMM	Unit: -	(USS		- - -	
	P-Group:	rlWrd2 (palavra de comando 2) o Datatype: U16 COMM alavra de comando 2 no link COM (i.e. pala	Unit: -	(USS	Def:	-	
	P-Group: Exibe a p os binários	rlWrd2 (palavra de comando 2) o Datatype: U16 COMM alavra de comando 2 no link COM (i.e. pala s:	Unit: -		Def: Máx:	-	
	P-Group:	rlWrd2 (palavra de comando 2) o Datatype: U16 COMM alavra de comando 2 no link COM (i.e. pala	Unit: -	0	Def: Máx:	-	
	P-Group: Exibe a p os binários Bit00	rlWrd2 (palavra de comando 2) o Datatype: U16 COMM alavra de comando 2 no link COM (i.e. palas: Freqüência Fixa Bit 0	Unit: -	0	Def: Máx: NÃO SIM	-	
	P-Group: Exibe a p os binários	rlWrd2 (palavra de comando 2) o Datatype: U16 COMM alavra de comando 2 no link COM (i.e. pala s:	Unit: -	0	Def: Máx: NÃO SIM NÃO	-	
	P-Group: Exibe a p os binários Bit00	rlWrd2 (palavra de comando 2) o Datatype: U16 COMM alavra de comando 2 no link COM (i.e. palas: Freqüência Fixa Bit 0	Unit: -	0 1 0	Def: Máx: NÃO SIM	-	
	P-Group: Exibe a pos binários Bit00 Bit01	rlWrd2 (palavra de comando 2) o Datatype: U16 COMM alavra de comando 2 no link COM (i.e. palas: Freqüência Fixa Bit 0 Freqüência Fixa Bit 1	Unit: -	0 1 0	Def: Máx: NÃO SIM NÃO SIM	-	
	P-Group: Exibe a pos binários Bit00 Bit01	rlWrd2 (palavra de comando 2) o Datatype: U16 COMM alavra de comando 2 no link COM (i.e. palas: Freqüência Fixa Bit 0 Freqüência Fixa Bit 1	Unit: -	0 1 0 1 0 1	Def: Máx: NÃO SIM NÃO SIM NÃO SIM NÃO	-	
	P-Group: Exibe a pos binários Bit00 Bit01 Bit02 Bit09	rIWrd2 (palavra de comando 2) contatype: U16 COMM alavra de comando 2 no link COM (i.e. palas: Freqüência Fixa Bit 0 Freqüência Fixa Bit 1 Freqüência Fixa Bit 2 Freio DC habilitado	Unit: -	0 1 0 1 0 1 0 1	Def: Máx: NÃO SIM NÃO SIM NÃO SIM NÃO SIM	-	
	P-Group: Exibe a pos binários Bit00 Bit01 Bit02	rIWrd2 (palavra de comando 2) contratype: U16 COMM alavra de comando 2 no link COM (i.e. palas: Freqüência Fixa Bit 0 Freqüência Fixa Bit 1 Freqüência Fixa Bit 2	Unit: -	0 1 0 1 0 1 0 1	Def: Máx: NÃO SIM NÃO SIM NÃO SIM NÃO SIM SIM SIM	-	
Camp	P-Group: Exibe a p os binários Bit00 Bit01 Bit02 Bit09 Bit13	rIWrd2 (palavra de comando 2) contatype: U16 COMM alavra de comando 2 no link COM (i.e. palas: Freqüência Fixa Bit 0 Freqüência Fixa Bit 1 Freqüência Fixa Bit 2 Freio DC habilitado	Unit: -	0 1 0 1 0 1 0 1	Def: Máx: NÃO SIM NÃO SIM NÃO SIM NÃO SIM	-	
	P-Group: Exibe a p os binários Bit00 Bit01 Bit02 Bit09 Bit13	rIWrd2 (palavra de comando 2) contatype: U16 COMM alavra de comando 2 no link COM (i.e. palas: Freqüência Fixa Bit 0 Freqüência Fixa Bit 1 Freqüência Fixa Bit 2 Freio DC habilitado	Unit: -	0 1 0 1 0 1 0 1	Def: Máx: NÃO SIM NÃO SIM NÃO SIM NÃO SIM SIM SIM	-	
Camp Detall	P-Group: Exibe a p os binários Bit00 Bit01 Bit02 Bit09 Bit13 nes: Vide r203	rIWrd2 (palavra de comando 2) contatype: U16 COMM alavra de comando 2 no link COM (i.e. palas: Freqüência Fixa Bit 0 Freqüência Fixa Bit 1 Freqüência Fixa Bit 2 Freio DC habilitado Falha externa 1 3 (palavra de comando 2 do link BOP).	Unit: -	0 1 0 1 0 1 0 1	Def: Máx: NÃO SIM NÃO SIM NÃO SIM SIM SIM SIM SIM NÃO	-	
Camp	P-Group: Exibe a p os binários Bit00 Bit01 Bit02 Bit09 Bit13 nes: Vide r203	rIWrd2 (palavra de comando 2) contatype: U16 COMM alavra de comando 2 no link COM (i.e. palas: Freqüência Fixa Bit 0 Freqüência Fixa Bit 1 Freqüência Fixa Bit 2 Freio DC habilitado Falha externa 1	Unit: -	0 1 0 1 0 1 0 1	Def: Máx: NÃO SIM NÃO SIM NÃO SIM NÃO SIM SIM SIM	-	Nível:
Camp Detall	P-Group: Exibe a p os binários Bit00 Bit01 Bit02 Bit09 Bit13 nes: Vide r203	rIWrd2 (palavra de comando 2) contatype: U16 COMM alavra de comando 2 no link COM (i.e. palas: Freqüência Fixa Bit 0 Freqüência Fixa Bit 1 Freqüência Fixa Bit 2 Freio DC habilitado Falha externa 1 3 (palavra de comando 2 do link BOP).	Unit: -	0 1 0 1 0 1 0 1	Def: Máx: NÃO SIM NÃO SIM NÃO SIM NÃO SIM NÃO SIM NÃO		3
Camp Detall	P-Group: Exibe a pos binários Bit00 Bit01 Bit02 Bit09 Bit13 Número P-Group:	rIWrd2 (palavra de comando 2) de Datatype: U16 COMM alavra de comando 2 no link COM (i.e. palas: Freqüência Fixa Bit 0 Freqüência Fixa Bit 1 Freqüência Fixa Bit 2 Freio DC habilitado Falha externa 1 3 (palavra de comando 2 do link BOP). D de Alarme Datatype: U16	Unit: -	0 1 0 1 0 1 0 1	Def: Máx: NÃO SIM NÃO SIM NÃO SIM NÃO SIM NÃO SIM NÃO DEF:	-	Nível:
Camp Detall	P-Group: Exibe a possibinarios Bit00 Bit01 Bit02 Bit09 Bit13 Pes: Vide r203 Número P-Group: Exibe info	rIWrd2 (palavra de comando 2) de Datatype: U16 COMM alavra de comando 2 no link COM (i.e. palas: Freqüência Fixa Bit 0 Freqüência Fixa Bit 1 Freqüência Fixa Bit 2 Freio DC habilitado Falha externa 1 3 (palavra de comando 2 do link BOP). O de Alarme Datatype: U16 ALARMES ormação referente aos alarmes.	Unit: - avra 4 no USS). Unit: -	0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1	NÃO SIM NÃO SIM NÃO SIM NÃO SIM NÃO SIM NÃO SIM NÃO SIM DEf: Máx:		Nível:
Camp Detall	P-Group: Exibe a possibinarios Bit00 Bit01 Bit02 Bit09 Bit13 Pes: Vide r203 Número P-Group: Exibe info	rIWrd2 (palavra de comando 2) de Datatype: U16 COMM alavra de comando 2 no link COM (i.e. palas: Freqüência Fixa Bit 0 Freqüência Fixa Bit 1 Freqüência Fixa Bit 2 Freio DC habilitado Falha externa 1 3 (palavra de comando 2 do link BOP). D de Alarme Datatype: U16 ALARMES rmação referente aos alarmes. er visualizados um máximo de dois (2) alar	Unit: - avra 4 no USS). Unit: -	0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1	NÃO SIM NÃO SIM NÃO SIM NÃO SIM NÃO SIM NÃO SIM NÃO SIM DEf: Máx:		Nível:
Camp Detail	P-Group: Exibe a p os binários Bit00 Bit01 Bit02 Bit09 Bit13 nes: Vide r203 Número P-Group: Exibe info	rIWrd2 (palavra de comando 2) de Datatype: U16 COMM alavra de comando 2 no link COM (i.e. palas: Freqüência Fixa Bit 0 Freqüência Fixa Bit 1 Freqüência Fixa Bit 2 Freio DC habilitado Falha externa 1 3 (palavra de comando 2 do link BOP). D de Alarme Datatype: U16 ALARMES rmação referente aos alarmes. er visualizados um máximo de dois (2) alar	Unit: - avra 4 no USS). Unit: -	0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1	NÃO SIM NÃO SIM NÃO SIM NÃO SIM NÃO SIM NÃO SIM NÃO SIM DEf: Máx:		Nível:
Camp Detall	P-Group: Exibe a p os binários Bit00 Bit01 Bit02 Bit09 Bit13 nes: Vide r203 Número P-Group: Exibe info Podem se (índices 2	rIWrd2 (palavra de comando 2) de Datatype: U16 COMM alavra de comando 2 no link COM (i.e. palas: Freqüência Fixa Bit 0 Freqüência Fixa Bit 1 Freqüência Fixa Bit 2 Freio DC habilitado Falha externa 1 3 (palavra de comando 2 do link BOP). D de Alarme Datatype: U16 ALARMES Datatype: U16 De rivisualizados um máximo de dois (2) alaries 3).	Unit: - avra 4 no USS). Unit: -	0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1	NÃO SIM NÃO SIM NÃO SIM NÃO SIM NÃO SIM NÃO SIM NÃO SIM DEf: Máx:		Nível:
Camp Detail	P-Group: Exibe a p os binários Bit00 Bit01 Bit02 Bit09 Bit13 nes: Vide r203 Número P-Group: Exibe info Podem se (índices 2 : r2110[0]	rIWrd2 (palavra de comando 2) de Datatype: U16 COMM alavra de comando 2 no link COM (i.e. palas: Freqüência Fixa Bit 0 Freqüência Fixa Bit 1 Freqüência Fixa Bit 2 Freio DC habilitado Falha externa 1 3 (palavra de comando 2 do link BOP). D de Alarme Datatype: U16 ALARMES rmação referente aos alarmes. er visualizados um máximo de dois (2) alar	Unit: - avra 4 no USS). Unit: -	0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1	NÃO SIM NÃO SIM NÃO SIM NÃO SIM NÃO SIM NÃO SIM NÃO SIM DEf: Máx:		Nível:
Camp Detail	P-Group: Exibe a p os binários Bit00 Bit01 Bit02 Bit09 Bit13 nes: Vide r203 Número P-Group: Exibe info Podem se (índices 2 : r2110[0] r2110[1] r2110[2]	rIWrd2 (palavra de comando 2) o Datatype: U16 COMM alavra de comando 2 no link COM (i.e. palasis: Freqüência Fixa Bit 0 Freqüência Fixa Bit 1 Freqüência Fixa Bit 2 Freio DC habilitado Falha externa 1 3 (palavra de comando 2 do link BOP). D de Alarme Datatype: U16 ALARMES armação referente aos alarmes. re visualizados um máximo de dois (2) alar de 3). Alarmes recentes, alarme 1 Alarmes recentes, alarme 2 Alarmes recentes, alarme 3	Unit: - avra 4 no USS). Unit: -	0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1	NÃO SIM NÃO SIM NÃO SIM NÃO SIM NÃO SIM NÃO SIM NÃO SIM DEf: Máx:		Nível:
Camp Detair	P-Group: Exibe a p os binários Bit00 Bit01 Bit02 Bit09 Bit13 nes: Vide r203 Número P-Group: Exibe info Podem se (índices 2 : r2110[0] r2110[1] r2110[2]	rIWrd2 (palavra de comando 2) combatatype: U16 COMM alavra de comando 2 no link COM (i.e. palasis: Freqüência Fixa Bit 0 Freqüência Fixa Bit 1 Freqüência Fixa Bit 2 Freio DC habilitado Falha externa 1 3 (palavra de comando 2 do link BOP). D de Alarme Datatype: U16 ALARMES armação referente aos alarmes. er visualizados um máximo de dois (2) alar de 3). : Alarmes recentes, alarme 1 : Alarmes recentes, alarme 2	Unit: - avra 4 no USS). Unit: -	0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1	NÃO SIM NÃO SIM NÃO SIM NÃO SIM NÃO SIM NÃO SIM NÃO SIM DEf: Máx:		Nível:
Camp Detail	P-Group: Exibe a p os binários Bit00 Bit01 Bit02 Bit09 Bit13 Número P-Group: Exibe info Podem se (índices 2 : r2110[0] r2110[1] r2110[2] r2110[3]	rIWrd2 (palavra de comando 2) o Datatype: U16 COMM alavra de comando 2 no link COM (i.e. palasis: Freqüência Fixa Bit 0 Freqüência Fixa Bit 1 Freqüência Fixa Bit 2 Freio DC habilitado Falha externa 1 3 (palavra de comando 2 do link BOP). D de Alarme Datatype: U16 ALARMES armação referente aos alarmes. re visualizados um máximo de dois (2) alar de 3). Alarmes recentes, alarme 1 Alarmes recentes, alarme 2 Alarmes recentes, alarme 3	Unit: - Unit: -	0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0	Def: Máx: NÃO SIM NÃO SIM NÃO SIM NÃO SIM NÃO SIM NÃO SIM NÃO SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM	s (2) alarm	Nível: 3

Aviso:

Índices 0 e 1 não são armazenados.

r2114[2] Contagem de tempo de funcionamento Datatype: U16 P-Group: ALARMES Mín: Def: Máx: Nível: Def: Máx: -

Exibe o tempo de funcionamento. Trata-se do tempo total que o inversor esteve energizado. Toda vez que se executa o ciclo de energização, o valor será armazenado e restaurado e o contador continuará funcionando.


Índice:

r2114[0]: Horário do sistema, Segundos, Palavra superior r2114[1]: Horário do sistema, Segundos, Palavra inferior

Nível: P2167 Freqüência de desligamento f_off Mín: 0.00 CStat: Datatype: Flutuante Unit: Hz 1.00 CUT Def: 3 P-Group: ALARMES Active: Imediatamente QuickComm. Não Máx: 10.00

Ajuste limite de freqüência abaixo do qual o inversor é desligado.

Caso a freqüência diminua abaixo deste limite, o bit 1 da palavra de estado 2 (r0053) é levado a "1".



Condição:

Desligamento somente se OFF1 ou OFF3 estiverem ativos.

P3900	Final de	comissiona	mento rápido		Mín:	0	Nível:
	CStat:	С	Datatype: U16	Unit: -	Def:	0	1
	P-Group:	RÁPIDO	Active: Imediatamente	QuickComm. Sim	Máx:	3	•

Efetua os cálculos necessários para operação otimizada do motor.

Após o final dos cálculos, P3900 e P0010 (grupos de parâmetros para comissionamento) são automaticamente resetados ao seu valor original 0.

Ajustes:

- 0 Sem comissionamento rápido
- 1 Iniciar comissionamento rápido com reset de fábrica
- 2 Iniciar comissionamento r\u00e4pido
- 3 Iniciar comissionamento rápido somente para dados do motor

Condição:

Somente pode ser alterado quando P0010 = 1 (comissionamento rápido)

Nota:

Quando ajuste 1 é selecionado, somente os ajustes de parâmetros feitos através do menu de comissionamento "Comissionamento rápido" são mantidos; todas as outras alterações de parâmetros, incluindo os ajustes de E/S, são perdidos. Cálculos do motor também são efetuados.

Quando ajuste 2 é selecionado, somente aqueles parâmetros que dependem dos parâmetros no menu de comissionamento "Comissionamento rápido" (P0010 = 1) são calculados. Os ajustes de E/S também são resetados aos valores default, e os cálculos do motor são efetuados.

Quando ajuste 3 é selecionado, somente os cálculos do motor e regulador são efetuados. Sair do comissionamento rápido através deste ajuste economiza tempo (por exemplo, caso somente os dados de placa do motor tenham sido alterados).

Calcula uma variedade de parâmetros do motor, sobrescrevendo valores anteriores incluindo P2000 (freqüência de referência).

2 Falhas e Alarmes

2.1 Mensagens de falhas

Falha	Causas Possíveis	Diagnóstico & Solução	Sair
F0001 Sobrecorrente	 A potência do motor (P0307) não corresponde à potência do Inversor (r0206) Curto circuito nos cabos do Motor ➤ Falhas à terra 	 Verificar o seguinte: A potência do motor (P0307) deve corresponder à potência do Inversor (r0206) Os limites de comprimento de cabo não devem ser excedidos. Os cabos do motor e o motor não devem ter curto-circuito ou falhas de terra. Os parâmetros do motor devem ser os do motor em uso O Motor não deve estar obstruído ou sobrecarregado. Aumentar o tempo de rampa 	Off2
F0002 Sobretensão	A sobretensão pode ser causada por tensão de alimentação principal muito alta ou se o motor está em modo	Reduzir o nível de boost Verificar o seguinte: 1. A tensão de alimentação (P0210)	Off2
	regenerativo. O modo regenerativo pode ser causado por desacelerações rápidas ou se o motor é arrastado por uma carga ativa.	deve ficar dentro dos limites indicados na placa de dados do inversor. 2. O regulador da tensão no DC-link deve estar habilitado (P1240) e parametrizado apropriadamente. 3. O tempo de desaceleração (P1121) deve coincidir com a inércia de carga NOTA Inércia mais alta requer tempos de rampa mais longos.	
F0003 Subtensão	 Alimentação principal falhando. Tensão fora de limites especificados. 	Verificar o seguinte: 1. A tensão de alimentação (P0210) deve ficar dentro dos limites indicados na placa de dados do inversor. 2. A alimentação não deve ser susceptível a falhas temporárias ou reduções de tensão.	Off2
F0004 Sobretemperatur a do Inversor	 Ventilação inadequada Temperatura ambiente muito alta 	Verificar o seguinte: 1. A Freqüência de pulso deve ser ajustada no valor default. 2. Pontos de entrada e saída de ar podem estar obstruídos. A temperatura ambiente pode estar mais alta que a especificada para o inversor.	Off2
F0005 ² t do Inversor	 Inversor em sobrecarga Ciclo de carga muito exigente A potência do motor (P0307) excede a capacidade de potência do inversor (r0206). 	Verificar o seguinte: A carga e o ciclo de carga devem se manter dentro dos limites especificados. A potência do motor (P0307) deve coincidir com a potência do inversor (r0206).	Off2
F0011 Sobretemperatur a do Motor I ² t	> Motor em sobrecarga	Verificar o seguinte: 1. Ciclo de carga deve estar correto. 2. O nível de alarme de temperatura do motor (P0604) deve coincidir	Off1

Falha	Causas Possíveis	Diagnóstico & Solução	Sair
F0041 Falha de medição da resistência do estator	Falha de medição da resistência do estator	Verificar se o motor está conectado ao inversor. Verificar que os dados do motor estejam corretos.	Off2
F0051 Falha parâmetro EEPROM	Falha de leitura ou gravação durante salvamento de parâmetros não-voláteis.	Reset de fábrica e nova parametrização Trocar o acionamento	Off2
F0052 Falha power stack	Falha de leitura por informação do power stack ou dados inválidos	Trocar o acionamento	Off2
F0060 Asic Timeout	Falha de comunicação interna	Caso falha persista, trocar inversor Contatar Assistência Técnica	Off2
F0071 Falha setpoint USS (link BOP)	Nenhuma resposta durante o tempo do telegrama através do USS	Verificar o mestre USS	Off2
F0072 Falha setpoint USS (link COMM)	Nenhuma resposta durante o tempo do telegrama através do USS	Verificar o mestre USS	Off2
F0085 Falha externa	Falha externa acionada através dos bornes de entrada	Desabilitar bornes de entrada para gerar falha	Off2
F0101 Stack Overflow	Erro de software ou falha no processador	Energizar / desenergizar acionamento Caso falha persista, trocar inversor	Off2
F0450 Falhas nos Testes BIST (somente em modo de serviço)	Autoteste falhou	Acionamento pode funcionar, porém algumas características não irão rodar adequadamente. Trocar acionamento.	Off2

2.2 Alarmes

Alarmes	Causas possíveis	Diagnóstico & Solução	Reação
A0501 Limite de Corrente	 A potência do motor não corresponde à potência do inversor Cabos do motor muito longos Falhas à terra Limite de sobretensão é atingido.	 Verificar o seguinte: A potência do motor (P0307) deve corresponder à potência do Inversor (r0206) Os limites de comprimento de cabo não devem ser excedidos. Os cabos do motor e o motor não devem ter curto-circuito ou falhas de terra. Os parâmetros do motor devem ser os do motor em uso O Motor não deve estar obstruído ou sobrecarregado. Aumentar o tempo de rampa Reduzir o nível de boost Caso o alarme seja exibido 	
Limite de sobretensão	Este alarme pode ocorrer durante a desaceleração, caso o regulador do DC-link seja desabilitado (P1240=0).	permanentementé, checar a tensão de entrada do acionamento.	
A0503 Limite de subtensão	Falha na alimentação principal.	Verificar a tensão da alimentação principal (P0210).	
A0504 Sobretemperatura do inversor	O nível de alarme de temperatura do dissipador do inversor (P0614) foi excedido, resultando em redução da freqüência de pulso e/ou redução da freqüência de saída (dependendo da parametrização em (P0610)	Verificar o seguinte: A temperatura ambiente deve ficar dentro dos limites especificados. As condições de carga e o ciclo de carga devem ser adequados.	
A0505 I ² t do Inversor	Foi excedido o nível de alarme, a corrente será reduzida se a opção estiver selecionada (P0610 = 1)	Verificar que o ciclo de carga esteja dentro dos limites especificados	
A0506 Ciclo de carga do Inversor	A diferença entre a temperatura do dissipador e da junção IGBT excede os limites de alarme	Verificar que o ciclo de carga e tensão estejam dentro dos limites especificados.	
A0511 Sobretemperatura do motor l ² t	Motor em sobrecarga.Ciclo de carga muito alto.	Verificar o seguinte: P0611 (constante de tempo l2t do motor) deve estar ajustada num valor adequado. P0614 (nível de alarme sobrecarga motor l2t) deve estar ajustado num valor adequado.	
A0600 Alarme RTOS	Falha de software	Contatar Assistência Técnica.	
A0910 Regulador Vdc-máx. desativado	 Regulador Vdc máx foi desativado Ocorre se a tensão de alimentação principal fica permanentemente muito alta. Ocorre se o motor é acionado por uma carga ativa, fazendo o motor trabalhar em modo regenerativo. Ocorre no caso de inércia de carga muito alta, na desaceleração. 	Verificar o seguinte: 1. Tensão de entrada deve estar dentro da faixa. 2. Carga deve ser adequada. 3. Em determinados casos, aplicar resistor de frenagem.	
A0911 Regulador Vdc-máx. ativado	Regulador Vdc máx está ativado; portanto, tempos de desaceleração serão incrementados automaticamente para manter a tensão do DC-link (r0026) dentro dos limites.	Verificar tensão de entrada do inversor (P0210).	
A0920 Parâmetros de entrada analógica não ajustados adequadamente.	Parâmetros de entrada analógica não devem ser ajustados em valores idênticos, pois isto causaria resultados ilógicos.	Checar P0757, P0758, P0759 e P0760.	

Alarmes	Causas possíveis	Diagnóstico & Solução	Reação
A0922	Nenhuma carga é aplicada ao inversor.	Verificar que esteja sendo aplicada uma	
Inversor sem carga	Como resultado, algumas funções podem não funcionar como em condições normais.	carga ao inversor.	

Sugestões e/ou Correções		
То	Sugestões	
Siemens AG	Correções	
Automation & Drives	Para a Publicação/Manual::	
Group	MICROMASTER 410 Lista de Parâmetros	
SD VM 4	Lista de l'arametros	
P.O. Box 3269		
F.O. DUX 3209		
D-91050 Erlangen Federal Republic of Germany		
Sugestões para documentação técnica	Documentação do Usuário	
De		
Nome:	No. de pedido: 6SE6400-5EB00-0BP0 Edição: 10/01	
Empresa	Caso sejam encontrados erros de impressão na leitura deste documento, por favor notifique-nos através desta página.	
Endereço:		
Fone:/		
Fax:/	Agradecemos igualmente por sugestões	
	para melhoria	

